



**LABELBREDDE: 110 mm**

Apparatets navn	<b>Mobil gasvarmer</b>	 2531-23  2531CS-0066 
Model nr.	LQ-H002	
Varmeområde	3 niveauer (4200 W/2750 W/1500 W)	
Gaskategori	I <sub>3B/P(30)</sub>	
Forbrug	306g/t (MAKS.)	
Gastype	LPG	
Gastryk	28-30 Mbar	
<p><b>Læs vejledningen før brug af dette apparat</b> Dette apparat kræver en slange og regulator. Kontakt gasleverandøren Brug kun apparatet i et område med god ventilation, og placér apparatet tæt på væggen. Andre blokke og andre brændbare materialer kan forårsage brand; Må ikke anvendes i fritidskøretøjer såsom campingvogne og autocampere; Gasbeholderen skal udskiftes, når gassen i beholderen er ved at være opbrugt. Hvis der er udsivende gas, må den ikke bruges igen. Tag apparatet med til leverandøren; Luk for gasbeholderens ventil efter brug.</p> <p><b>Betjeningsvejledning:</b> Varmeapparatet kan reguleres til tre forskellige varmetilførselstrin: LOW (lav), MEDIUM og HIGH (høj). Tændingen betjenes med en piezoelektrisk trykknop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Åbn ventilen på gasflasken 1 ½ omgang.</li><li>● Tryk ned og drej betjeningsknappen til positionen LOW, og hold den nede i 5-10 sekunder.</li><li>● Mens der stadig trykkes på betjeningsknappen, skal der trykkes en eller to gange på tændingsknappen, indtil pilotflammen antændes i bunden af brænderen. Fortsæt med at holde betjeningsknappen nede i yderligere 5-10 sekunder. Hvis pilotknappen går ud, når knappen slippes, gentages handlingen.</li><li>● Tryk betjeningsknappen halvt ned, og drej den derefter til positionen MEDIUM.</li><li>● Tryk betjeningsknappen ned, og drej den derefter til positionen HIGH (høj).</li><li>● Efter brug slukkes for apparatet ved gasbeholderens ventil.</li><li>● Drej til positionen "☀" , og sluk for gasvarmeren.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>FREMSTILLET I KINA</b></p>		