



MANUAL

***GRIPO UGE/DØGNUR
DIGITAL INDENDØRS***

Manual for:

7524

DVA A/S · Meterbuen 26-28 · 2740 Skovlunde

Vejledning:

I. Fordeling af knapper og deres funktioner:

CLOCK	+	-	RND	ON/OFF
	SET	RESET	C.D.	

- [CLOCK] Vis ur: vælg 12/24-timer (tryk i 3 sekunder)
[+] Forøg-knap; gå til gruppe-opsætning
[-] Formindsk-knap; gå til nedtællings-opsætning
[RND] Tilfældig tænd/sluk
[ON/OFF] ON/ AUTO/OFF-knap; slet/nulstil program-gruppe
[SET] Ur-indstilling; kontakt-indstilling
[RESET] Reset til fabriksindstilling
[C.D.] Nedtælling; sommertid kontakt (sammen med [ON/OFF] knap)

II. Indstilling af ur

1. Tilslut strøm eller tryk [RESET] knap, eller tryk [CLOCK] knap for at vise tiden:
2. Tryk [SET] knap, [WEEK] blinker, tryk [+] / [-] knap for at stille dagen fra Monday til Sunday:
3. Tryk [SET] knap, [HOUR] blinker, tryk [+] / [-] knap for at stille timen fra 0-12 eller 0-23 timer:
4. Tryk [SET] knap, [MINUTE] blinker, tryk [+] / [-] knap for at stille minuttet fra 0-59 minutter:
5. Tryk [SET] knap, for at returnere til UR indstilling.
6. Under opsætning kan man holde [+] / [-] knap i 3 sekunder for at tælle hurtigere.

III. Gruppe opsætning (Kun i AUTO)

1. I CLOCK indstilling, tryk [+] / [-] knap for at vælge gruppe eller nedtælling. Skærmen viser skiftevis: [lon][loff][2on][2off]. [20on][20off][d on][d off]; hold [+] / [-] knap i 3 sekunder for hurtigere skift.
2. Vælg [1 on]. Skærm: [--:--]. Tryk [SET] knap, [WEEK] blinker, tryk [+] / [-] knap for at ændre. Skærm viser; [MO TU WE TH FR SA SU], [MO], [TU], [WE], [TH], [FR], [SA], [SU], [MO TU WE TH FR], [SA SU], [MO TU WE TH FR SA], [MO WE FR], [TU TH SA], [MO TU WE], [TH FR SA], [MO WE FR SU].
3. Tryk [SET] knap, [HOUR] blinker, tryk [+] / [-] knap for at vælge timen.
4. Tryk [SET] knap, [MINUTE] blinker, tryk [+] / [-] for at vælge minuttet.
5. Tryk [SET] knap for at gå til [lon]. Tryk [ON/OFF] knap for at slette.
6. Tryk [+] knap for at gå til [loft]. Gentag som ved [lon] lige ovenfor.
7. Der kan maksimalt vælges 20 [on]/[off] grupper.
8. Tryk [CLOCK] knap for at gå tilbage til at vise tiden.
9. Under opsætning kan man holde [+] / [-] knap i 3 sekunder for at tælle hurtigere.

Bemærk: Program grupperne fungerer kun i [AUTO] og prioriteres laveste nummer og dernæst on. 2on vælges når 2off har samme tid og 1 off vælges selv om 2on har samme tid.

IV. Nedtælling (Kun i AUTO)

I stedet for manuelt at slukke/tænde med [ON/OFF] kan man i AUTO benytte nedtælling i en periode op til 100 timer. Nedtælling [d on/off] overstyre alle andre indstillinger i AUTO. Der vil være tændt/slukket i indstillet tid hvorefter der slukkes/tændes når tiden er gået. U getimeren fortsætter derefter som normalt under [AUTO].

Fra ur-skærm tryk [+] / [-] knap for at vælge [d on/off].

1. Tryk [SET] knap, [ON]/[OFF] blinker, tryk [+] / [-] knap for at skifte mellem [ON]/[OFF].
2. Tryk [SET] knap, [HOUR] blinker, tryk [+] / [-] knap for at vælge mellem 0-99 timer.
3. Tryk [SET] knap, [MINUTE] blinker, tryk [+] / [-] knap for at vælge mellem 0-59 minutter.
4. Tryk [SET] knap, [SECOND] blinker, tryk [+] / [-] knap for at vælge mellem 0-59 sekunder.
5. Tryk [SET] knap for at afslutte.
6. Tryk [C.D.] knap for at starte nedtælling. Begynder at være tændt i tiden [don] og slukket i [d off].
7. Tryk [C.D.] knap under nedtælling for at stoppe nedtælling.
8. Nedtælling virker kun under [AUTO].

Vejledning:

V. Tilfældig tændt/slukket

I. CLOCK

Indstilling tryk på [ON/OFF] knap til [OFF] og derefter en gang mere så [AUTO] er valgt.

Tryk [RND] knap så skærmen viser [R] og er i tilfældig tændt/slukket tilstand.

Tilfældig tændt/slukket er kun aktiv fra 18:00 (PM06:00) til 06:00. I denne periode er der skiftevis tændt 15-30 minutter og slukket 45-60 minutter.

VI. 12/24-timer

Hold [CLOCK] knappen inde i 3 sekunder for at skifte mellem 24 timer og 12 timer (AM/PM).

W. Sommertid.

I CLOCK indstilling trykkes [ON/OFF] og [C.D.] knappen ind samtidigt. Et "S" i skærmen indikerer at der er lagt en time til normaltid. Gentag for at gå tilbage til normaltid.

VIII. Tekniske data

Strømforsyning: 230VAC, 50Hz

Maksimal belastning: 16A

Bemærk

Hvis skærmen blank er batteriet afladet og vil ikke blive ladet op før [Reset] knappen trykkes ind imens timeren er tilsluttet 230V.





Importør:

DVA A/S | Meterbuen 26, 2740 Skovlunde | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239