

DA Monteringsvejledning

1. Vigtigt! Læs brugsanvisningen før gyngen tages i brug.
2. Montér klærestenen på en plade eller lignende med de medfølgende skruer og møtrikker.
3. Kontrollér at klærestenen er monteret korrekt ved at hænge i dem i nogle få sekunder.
4. Følg anvisningerne for kontrol og vedligeholdelse.
5. Klærestenen er kun beregnet til brug i private hjem og kun udendørs.
6. Klærestenen er ikke egnet til personer under 3 år.

EN Installation

1. Important! Carefully read this instruction before use.
2. Install the climbing stones on a wooden plate or similar using the supplied screws and nuts.
3. Check the climbing stones have been installed correctly by hanging in them a few seconds.
4. Follow the manual for inspection and maintenance.
5. The climbing stones are only suitable for private domestic use and only outdoor.
6. The climbing stones are not suitable for children under 3 years.

SV Montering

1. Läs igenom instruktionerna noggrant innan bruk.
2. Montera klättergreppen på en trä platta eller liknande med medföljande skruvar och muttrar.
3. Kontrollera att klättergreppen är korrekt monterad vid att hänga i greppen i några få sekunder.
4. Följ instruktionerna för kontroll och underhåll.
5. Klättergreppen är avsedd endast för privat bruk och bara ute.
6. Klättergreppen är inte ägnad för barn under 3 år.

DA Brugsanvisning

EN Manual

SV Instruktion



DA Klatresten 5 stk.

EN Climbing stones 5 pcs.

SV Klättergrepp 5 st.

Generelle sikkerhedsforskrifter:

- Sikkerhedszonene strækker sig 200 cm ud fra legepladsen til alle sider.
- I sikkerhedszonene må der ikke forefindes nogen former for konstruktioner, heg, garager, huse, overhængende grene, torresnore, elledninger eller andre genstande, der kan ned sætte sikkerheden.
- Jordoverfladen skal være plan. Hvis legepladsen opstilles på hældende grund, er der risiko for, at den begynder at hælle eller ”trække sig skev”. Hvis legepladsen begynder at hælle, belastes alle forbindelser og sammenhængejninger yderligere, og med tiden vil disse løse sig og svigte.
- Anbring ikke legepladsen på asfalt, grus, beton eller andre hårde underlag. Fald på sådanne underlag kan føre til personskade.
- Anbring om nødvendigt et stodabsorberende underlag af løst materiale under legepladsen f.eks.:

• Træflis	50 cm
• Groft sand	50 cm
• Fint grus	50 cm
• Træspærer	50 cm
- Gem brugsanvisningen til senere brug.
- Afstanden mellem gyngesædet og jorden skal være mindst 35 cm.
- Den indbyrdes afstand mellem gyngerne og stativet skal være mindst 30 cm.
- Afstanden mellem gyngekrogene bør være 45 cm.
- Afstanden mellem gynger o.lign. bør være 45 cm.
- Klatretrep og rebstiger skal altid fastgøres både foroven og forneden. I modsat fald kan den frie ende knyttes til et galgetov med risiko for kvalning.

Leg sikkert:

- Der bør altid være en voksen i nærheden, når børnene leger – uanset børnenes alder.
- Lær børnene at lege sikkert på legepladsen.
- Dette legeredskab er produceret til børn i alderen 3 – 10 år.
- Børnernes påklædning bør være egnet til udendørs leg. Undgå løsthængende tøj og tilbehør med snøre, som kan hænge fast i legeredskabet.
- Brug formuft og vær opmærksom på farlige situationer.
- Legepladsen bør ikke anvendes i vådt vejr og i frostvejr, da overfladen kan være glat. Selv den blodeste sne kan blive til hård is. Tilbehøret bør opbevares indendørs, når temperaturen falder til under 0°C.
- Anvendels af legeplads og tilbehør udover det anbefalede kan forårsage ting- eller personskade. Gynger, kæder, reb og andet tilbehør må ikke vrides eller vikles, da dette reducerer tilbehørets styrke og levetid og kan medføre, at børnene sidder fast.
- Advar børnene om ikke at:
 - Hoppe af gyngen under bevægelse.
 - Svinge en tom gyngel eller andet tilbehør.
 - Gynge på tværs.
 - Hænge på hovedet på dele af legepladsen.
 - Stoppe eller hive i et andet barn, som er i bevægelse.
 - Gå for tæt på, foran, imellem eller bag ved legetøj i bevægelse.
- Børnene bør sidde midt på gyngen med deres fulde vægt på sædet. Der må ikke være flere børn på legepladsen end den er beregnet til.
- At klære eller hænge på klatrestativet kan forårsage alvorlige skader ved fald.

Kontrol og vedligeholdelse:

- Af sikkerhedshensyn skal legepladsen kontrolleres ved ibrugtagning og derefter to gange om måneden i sæsonen. Kontrollen skal minimum omfatte nedstændende generelle punkter.
- Kontrollér at alle skruer og motrikker er spændt tilstrækkeligt. Vær opmærksom på strukturen i træet ikke ødelægges. Overspændte motrikker og beslag kan forårsage ødelæggelser i træet.
- Kontrollér de øvrige beslag samt bojler og gyngesbeslag for rust, som kan nedbryde materialet. Hvis De er i tvivl, skal beslagene udskiftes.
- Kontrollér, at jordankrene er sikrede. Justér eller udskift dem efter behov.
- Kontrollér at gyngene er korrekt monteret. Dette efterprøves ved at hænge i hvert tov i nogle sekunder. Udskift efter behov.
- Kontrollér at gyngesædet er intakt. Undersøg om rebet er nedslidt, eller om der er opstået ekstrem fiberdannelse som følge af vridning af gyngerne. Åbn tovet på slitagestedet så fibrene kan kontrolleres for brud. Kontrollér også sikkerhedsbæltet i babygyngen for fejl og udskift om nødvendigt.
- Alt tilbehør kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel
- Kontrollér legepladsens stabilitet.
- Kontrollér de nærmeste omgivelser for faremomenter, f.eks. overhængende grene, torresnore og løst liggende materialer.

Kundeansvar:

- Det er kundens ansvar at efterse og vedligeholde legepladsen regelmæssigt, så den ikke ældes for tidligt. Eftersyn og vedligeholdelse er beskrevet ovenfor.
- Kunden skal tage alle forholdsregler for at sikre børnenes sikkerhed.

Bemærk! Dette produkt er udelukkende beregnet til brug ved enfamiliehuse i villakvarterer. Hvis produktet anvendes på offentlige arealer, er der helt klart tale om misbrug af produktet.

General safety instructions:

- The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and behind a swinging accessory is 200 cm.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.
- The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or “rake”. This leaning puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- Do not install your play set onto concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury.
- The following is a list of recommended ground covers.

• Double shredded bark mulch	50 cm
• Uniform wood chips	50 cm
• Fine gravel	50 cm
• Fine sand	50 cm
- Save these instructions for future reference.
- The distance between swinging accessories (for example a swing seat) and the ground should be at least 35 cm.
- The distance between an accessory and the frame, should be at least 30 cm.
- The distance between the swing clamps should be 45 cm.
- The distance between swinging accessories, should be 45 cm.
- A climbing rope or a rope ladder always has to be secured at both top and bottom, because the free-hanging rope could cause serious injury or death due to strangulation.

Safe play:

- On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before playing on playground equipment.
- Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.
- Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of frost, even the softest pavement can change into a very hard surface.
- Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C
- Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may cause entrapment.
- Caution children no to:
 - Jump off swings while they are in motion.
 - Swing empty seats or other empty accessories.
 - Swing at an angle.
 - Hang upside down from any part of the gym set.
 - Grasp or stop another child on any moving equipment.
 - Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.
- Caution children to sit in centre of the swings with their full weight on the seats. Only one child per each planned occupant seat should be allowed.
- Climbing or hanging on the frame of the play set must not be permitted. Serious injuries can be result from falls.

Inspection and maintenance:

- To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
- Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the remaining hardware, brackets and swing clamps also for rust, which can have effect on the strength. Replace when necessary.
- Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reposition or replace.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
- Check swing seats and bars for integrity and check swing ropes for fraying or extreme creation of fibre. To examine the rope , open the strands of the rope there where the fraying occurred and securely check whether the filaments are broken. Check safety belt of baby swing, Replace when necessary.
- All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.

Customer responsibilities:

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

Remark! This product is intended for family domestic use only. Use in a public setting such as a park, playground or school is a misuse of the product and may result in premature wear and also serious injury.

Generella säkerhetsinstruktioner:

- Säkerhetsinstruktioner refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställningen på alla sidor. Den sätta lektytan framför och bakom ett svängande lekredskap är 200 cm.
- Den säkra lektytan ska vara fri från närmsta byggnad eller hinder, såsom staket, garage , hus, låga grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Markytan måste vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att förbindelser och ledar utsätts för högre påfrestningar, vilket så smärning komma leda till att de luckras upp och går sönder.
- Bygg inuti lekplatsen på betong, grus asfalt, trampad jord eller andra hårdare ytor. Fall på hårdare ytor kan leda till svåra skador.
- Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.

• Barkmul	50 cm
• Träflisor	50 cm
• Fint grus	50 cm
• Fin sand	50 cm
- Spara de här bygginstruktionerna för framtida bruk.
- Avståndet mellan gungtillbehör (t.ex. en gungstol) och marken bör vara minst 35 cm.
- Avståndet mellan två gungor eller mellan gunga och ställningsram bör vara minst 30 cm.
- Avståndet mellan gungbeslag ska vara 45 cm.
- Avståndet mellan gungtillbehör ska vara 45 cm.
- Klatterrep och repstegar måste alltid fastas både upptill och ner till eftersom ett fritt hängande rep kan knytas till en snara och barn kan fastna och kvävas.

Säker lek:

- Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
- Lär barnen att leka säkert.
- Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrustningen.
- Sist men inte minst: Använd sunt förfukt för att undvika eventuella faromoment.
- Utrustningen bør ikke lekas på vid vat vaderlek eftersom ytorna kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandles till en mycket hård yta. Tillbehör skall tas av och förvaras inomhus är temperaturen underskrider 0°C.
- Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personskador. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snura dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till kvävning.
- Säg till barnen att:
 - Hoppla ner från gungor som är i rörelse.
 - Gunga tommna gungsitsar eller andra tommna tillbehör.
 - Gunga snett.
 - Hänga upp och ner från någon del av ställningen.
 - Ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig.
 - Gå nära, framför, mellan, eller bakom tillbehör som rör sig.
- Man bör inte låta barn klättra eller hänga på själva ställningsramen. Fall kan leda till svåra skador.

Kontroll och underhåll:

- För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhetsgranskas enligt nedan – en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen.
- Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtförda. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar tråts fibrer och leder till att det spricker.
- Kontrollera även rost, som kan påverka styrkan hos övriga material, beslag och gungrokar. Byt ut dem vid behov.
- Kontrollera markankaren för att försäkra dig om att de är säkrade. Byt ut eller flytta om nödvändigt.
- Kontrollera stabiliteten hos gungstolar och bjälkar och kontrollera att gungrepren inte börjat trasas sönder eller luckras upp i fibrer. För att bättre bedömma repets tillstånd, kan du dra isär det där det är slitet och titta noga om fibrerna är avslitna. Kontrollera babygungans säkerhetsbälte. Byt ut det vid behov.
- Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.
- Kontrollera ställningens stabilitet.
- Kontrollera riskmoment i omgivningen, t.ex. låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Kundens skyldigheter:

- Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera och underhålla produkten så att den inte slits ut i förtid. Kontroll och underhåll av produkten nämns i handbokens allmänna del.
- Kunden måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att garantera barnens säkerhet.

Obs! Produkten är avsedd endast för privat bruk. Montering för offentlig bruk eller på offentlig plats är ett påtagligt missbruk av produkten.