



CLASSIC Røgalarmer (Ekstra vejledning)

Version 3

DVN nr.19995 820611(S1201J)	Solo alarm med normalt 9V batteri
DVN nr.19996 822601(S1201J)	Solo alarm i træfarvne med normalt 9V batteri
DVN nr.19997 820696 (S1201J)	Solo alarm med 9V batteri med 10 års levetid
DVN nr.19998 820612 (S1221J)	Pause alarm med normalt 9V batteri
DVN nr.19999 820613 (S1211J)	System alarm med normalt 9V batteri

Signaler:

Normal funktion:	Kontrollampe blinker hvert 45. sek. uden lyd.
Ved alarm:	Kontrollampe blinker konstant og høj gennemtrængende lyd på 85 dB/3 m.
Ved påkrævet batteriskift:	Advarselstone hvert 45. sek. i min. 30 dage.
Kontrol:	Test ca. 1 gang ugentlig ved tryk på knap. Hold knappen inde i op til 20 sekunder – eller til alarmlampen lyder.
Betjening:	Batteri pakkes ud, isættes i alarm der testes ved tryk på knap. Anbringes derefter i loftet i en minimum afstand af 50 cm fra væg og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum.
Batteriskift:	Udskift med 1 stk. 9V batteri af type IEC 6F 22. 10-ÅRS batteri af typen Lithium U9VL-J kan ikke udskiftes jvf. at levetiden angives til 10 år.
Batterilevetid:	Batteriet holder ca. 1 år ved normalt brug (10-ÅRS af type Lithium BA9VL dog i 10 år ved normalt brug).
Sammenkobling: (gælder kun LINK-typen)	Røgalarmer er beregnet til sammenkobling med max. 20 andre røgalarmer for samtidig alarmafgivelse. Samlet ledningslængde må ikke overstige 300 meter. Bemærk at sammenkoblingen mellem røgalarmerne ikke kontrolleres automatisk, men kun kan kontrolleres ved den ugentlige kontrol.
Vedligeholdelse:	Støvsugning 2 gange om året. Kan aftørres med blød klud. Udskiftning af alarmlampen skal ske maximum 10 år efter køb.
Bortskaffelse:	Med almindelig husholdningsaffald (dog max. 3 alarmer per måned).

