



# OLIERADIATOR 500W

## VIGTIGT

Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Læs venligst omhyggeligt de følgende instruktioner for at sikre, at monteringen udføres korrekt. Disse instruktioner bør gemmes til fremtidig brug.

Vær særlig opmærksom på ikke at vende produktet på hovedet. Radiatoren skal placeres på plan overflade og må aldrig tændes, mens den står på hovedet. Det vil medføre, at radiatoren overophedes og bliver defekt. Garantien bortfalder i dette tilfælde.

## SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Olieradiatoren er ikke beregnet til brug udendørs, på badeværelser eller i andre våde eller fugtige miljøer.
2. Vær opmærksom på, at olieradiatoren kan blive meget varm. Anbring den derfor i sikker afstand fra brændbare genstande såsom møbler, gardiner eller lignende.
3. Olieradiatoren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
4. Olieradiatoren skal altid stilles lodret på alle fire hjul.
5. Ledningen må ikke lægges på varmeribberne, når olieradiatoren er tændt.
6. Olieradiatoren må ikke tildækkes pga. brandfare.
7. Olieradiatoren må ikke opbevares i rum med brandfarlige væsker og gasser.
8. Anvend ikke olieradiatoren i nærheden af badekar, brusere eller svømmebassin.
9. Anvend ikke olieradiatoren hvis stik eller ledning er beskadiget. Udskiftning af stik eller lignende må kun udføres af en autoriseret elinstallatør eller autoriseret værksted. Hvis du er i tvivl, kontakt din leverandør.
10. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstå farerne involveret. Børn må ikke lege med

apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke foretages af børn uden tilsyn.

11. Børn yngre end 3 år skal holdes væk, medmindre der er løbende overvågning.
12. Børn i alderen fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer. Børn i alderen fra 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse.
13. FORSIGTIGT: Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal gives særlig opmærksomhed, hvor børn og udsatte mennesker er til stede.
14. Dette varmeapparat er fyldt med en præcis mængde specialolie. Reparationer, der kræver åbning af oliebeholderen, må kun foretages af fabrikanten eller dennes serviceværksted, som skal kontaktes, hvis der er en olieudslip.

## OLIERADIATORENS DELE



1. Håndtag
2. Termostatknop
3. Varmeribber



4. Kontakt med kontrollampe
5. fod bagtil
6. fod fortil

Der kan forekomme let støj, når olieradiatoren er tændt. Dette er helt normalt.

### RENGØRING

Rengør kun produktet i slukket og nedkølet tilstand. Tør jævnligt olieradiatoren af med en hårdt opvredet klud, og hold altid dens varmeribber fri for snavs og støv.

Vær opmærksom på ikke at beskadige olieradiatorens overflade, da den derved kan blive angrebet af rust.

### BORTSKAFFELSE

Når produktet er udtjent og skal bortskaffes, afleveres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald. Ved ophugning af varmelegemet skal reglerne for bortskaffelse af olie følges.



### SPECIFIKATION

Artikel nr.	IMT12901
Effekt	500W
Timer	Nej
Strømforsyning	230V~ 50Hz
Kabellængde (m)	1,2

### MONTERING AF FØDDER



Fod fortil

Fod bagtil

### BRUG

- Tilslut olieradiatoren til lysnettet.
- Indstil termostatknappen til den maksimale temperatur.
- Olieradiatoren tændes på kontakten. Kontrollampen lyser, når olieradiatoren er slået til.
- Når den ønskede rumtemperatur opnås, skal du dreje termostatknappen langsomt mod uret, indtil kontrollampen slukkes. Olieradiatoren slår nu automatisk til og fra og holder dermed rumtemperaturen konstant.
- Olieradiatoren slukkes ved at trykke på kontakten.
- Olieradiatoren skal afbrydes fra lysnettet, når den ikke er i brug.



### Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Modelidentifikation(er):		IMT12901			
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Enhed
<b>Varmeydelse</b>				<b>Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)</b>	
Nominel varmeydelse:	$P_{nom}$	0,5	kW	Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat	N/A
Mindste varmeydelse (vejledende)	$P_{min}$	0,5	kW	Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/ eller udendørs temperaturmåling	N/A
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{max,c}$	0,5	kW	Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	N/A
<b>Supplerende Strømforbrug</b>				Supplerende strømforbrug Varmeblæser	N/A
Ved nominel varmeydelse	$e_{lmax}$	0	kW	<b>Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)</b>	
Ved mindste varmeydelse	$e_{lmin}$	0	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	Nej
I standbytilstand	$e_{lsb}$	0	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej
				Med mekanisk rumtemperaturstyring	Ja
				Med elektronisk rumtemperaturstyring	Nej
				Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	Nej
				Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Nej
				<b>Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)</b>	
				Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	Nej
				Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	Nej
				Med telestyringsoption	Nej
				Med adaptiv startstyring	Nej
				Med drifttidsbegrænsning	Nej
				Med sort globe-sensor	Nej

Kontaktoplysninger:



Ørbækvej 280,  
DK-5220 Odense SØ  
T: +45 88 30 20 50