Assembly Instructions

040-315

en

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Jungle Gym® kits, modules and accessories contain specially manufactured components. They must be assembled with great care and with the safety of your children as a first matter of importance. The hardware has no sharp angles or protruding parts and is protected against all kinds of weather influences. All fasteners in the kit are corresponding to the EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 (European Safety Standard) for private use, on the condition that the playground equipment is assembled and used correctly in accordance with the manual. Do not remove from these plans or alter the design.

Warnings. Only for domestic use. Only for outdoor use. Maximum user weight is 50 Kg. Maximum number of users 5. Not suitable for children under three years. Suitable for children from three to ten years.

This product is intended for single family residential use only. Public installations or public dominion is clearly a misuse of this product.

Carefully read these assembly instructions before you start with the assembly and save these instructions for future reference.

This instruction is a summary. To view our general safety instructions in more detail go to www.jungle-gym.com and further on to the safety button.

SAFETY INSTRUCTIONS SAFE PLAY AREA

- Place the playset on an unpaved steady surface, such as grass or a sufficient depth of sand. Do not install your play set over concrete, gravel, asphalt, or any other hard surface.
- The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to tend to "rack". This leaves puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- The safe play area refers to a zone extending 6' (200 cm) beyond the play set on all sides. A fall outside of this area can result in serious injury. Install the ground cover in the safe play zone. The following is a list of recommended ground covers:

Suggested material	Minimum uncompressed depth
Double shredded bark mulch	20" (50 cm)
Uniform wood chips	20" (50 cm)
Fine gravel	20" (50 cm)
Sand	20" (50 cm)
Grass	20" (50 cm)

- Remove all tripping hazards such as rocks, stumps, roots etc. from the safe play area.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Do not situate your play set in the direction of walks or gateways.
- Any edging used to contain the ground cover must be beyond the safe play area (Landscape timbers or other edgings).

SAFE INSTALLATION

- Children should stay out of the work area until the safe play area is cleared. Inspect the play set has been completely installed, all hardware has been tightened and checked, and all tools and other items that don't belong in the play area have been picked up.
- Check all the parts and group them systematically within reach. Compare these with the parts list.
- Wear proper clothing and safety equipment (e.g. safety glasses, dust mask and gloves) when you saw, drill, grind, stain or assemble the play set, especially when working with pressure treated lumber.
- Follow the manufacturers' safety recommendations for the tools and equipment you use.

INSPECTION AND MAINTENANCE

To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.

- Check all hardware if they are tight/secured. Caution: over-tightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the remaining hardware, brackets and swing hooks also on rust, which can have affect on the strength. Replace when necessary.
- Check Rope Locks™ if they are properly installed onto the Jungle Gym swing hooks.
- Check if the shock-absorbing surface isn't compressed too much, loosen if necessary. Fill up any holes, for example under swing seats.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines, loose materials.

SAFE PLAY

- On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children in appropriate clothing. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before playing on playground equipment.
- Last but not least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.

Jungle Gym® products are designed for use by children age 3 to 10 years old, unless indicated differently.

040_MU_Left_ow_0200_2014080T_.pdf

MANUFACTURERS LIMITED WARRANTY

Subject to normal use this product is guaranteed by Jungle Gym®, to the original purchaser for a period of 2 years from date of purchase, on the following conditions:

- That those defects are attributable to flaws or defects in manufacturing or workmanship, defect.
- That the directions of our instruction manual have been thoroughly observed and followed.
- That the products only have been used for the construction of play sets for single-family residential purposes.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- The labour or cost of labour for replacement of the defective part.
- Any incidental or consequential damages.
- Items damaged due to vandalism, neglect, improper usage, improper installation, normal wastage, extreme weather conditions or other abnormal conditions.
- Cases of fading and/or discoloration of materials which cannot be technically anticipated or prevented are generally accepted in this product.
- Cosmetic defects which do not affect the structural integrity of the unit.
- Any modifications added to components and accessories.

WARRANTY PROCEDURE

Within a 30-day period Jungle Gym will replace defective merchandise free of charge, provided that the defective part be returned for inspection, freight collect. Jungle Gym will return the part freight prepaid. After the 30-day period, return the defective part freight prepaid and Jungle Gym will ship it back to you freight collect. The customer must first be contacted for authorization to return the defective part. No merchandise will be accepted back without authorization from Jungle Gym to the place of original purchase, which will contain an authorization number. All returns must be accompanied by a dated proof of purchase. In cases where a defective part is returned to Jungle Gym, please ensure that the part is protected against damage.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

The statement above does not affect a consumer's statutory rights. Because some jurisdictions in some countries do not permit the exclusion or limitations set forth above, they may not apply in all cases.

Jungle Gym® reserve the right to make changes in materials and design without prior notice.

040_MU_LMW_ow_0200_2014080T_.pdf

de

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Jungle Gym® Sätze bestehen aus speziell gefertigten Bestellungs-systeme. Diese wurden mit größter Sorgfalt entwickelt, wobei die Sicherheit Ihrer Kinder stets im Vordergrund stand. Die Befestigungssysteme haben weder scharfe Kanten noch herausstehende Teile und sind gegen jede Form von Witterungseinflüssen geschützt. Die verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der Europäischen Normen EN 71-1,-2,-3,-8 & -9, dem privaten Gebrauch. Eine sachgerechte Montage und Anwendung wird vorausgesetzt. Weichen Sie nicht von der Montageanleitung ab, und verändern Sie nichts am Design des Spielgerätes.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden.

Achtung: Nur für den Hausgebrauch. Das Gewicht der Benutzung im Freien. Maximales Gewicht des Benutzers: 50 kg. Maximale Benutzerzahl: 1. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Geeignet für Kinder von drei bis zehn Jahren.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden. Lesen Sie diese Montageanleitung bitte sorgfältig. Lesen Sie mit dem Aufbau beginnen. Heben Sie diese Montageanleitung für eventuelle Anzeigen zu einem spätteren zeitpunkt auf.

SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSBEREICH

- Legen Sie das Spielgerät auf einer ungeebfastet stabilen Oberfläche, wie Gras oder einer festen Schicht aus Sand. Stellen Sie den Spielturm nicht auf Beton, Ziegeln, Asphalt oder andere harte Flächen auf.
- Der Untergrund muß eben sein, ansonsten würden Verbindungen zu sehr belastet werden, und es könnten sich auf Dauer lösen oder brechen.
- Der sogenannte Sicherheitsbereich sieht einen Abstand von 200 cm vom Spielgerät nach allen Seiten hin vor. Ein Sturz auf harten Boden kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Sorgen Sie für einen weichen Boden innerhalb der Sicherheitszone. Die folgenden Untergründe empfehlen wir Ihnen:

Vorgeschlagenes Material	Tiefe (unverdichtet)
Borke	50 cm
Holzschnitzel	50 cm
feiner Kies	50 cm
Sand	50 cm
Gras	50 cm

- Der Sicherheitsbereich muss frei von jeglichen Behinderungen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäscheleinen und Elektrokabeln sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Wegen oder Durchgängen auf. Wenn Sie Ihr Spielgerät in der Nähe von Gebäuden, um einen Verschieben des stoßdämpfenden Materials vorzubeugen, so müssen diese aufwhalb des Sicherheitsbereichs liegen.

SICHERHEITSMEMBRANHEM BEIM AUFBAU

- Sorgen sie dafür, daß Kinder während des Aufbaus keine Kinder in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten, bis das Gerät fertgestellt ist. Kontrollieren Sie das fertgestellte Gerät auf Vollständigkeit und der Arbeitsplatz vollständig aufgeräumt ist.
- Überprüfen Sie die alle Teile, sortieren Sie sie sorf vorgewissen Sie sich, dass kein Teil fehlt.
- Trägen Sie angemessene Schutzkleidung z. B. Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe.
- Folgen Sie bei der Verwendung von Werkzeugen den Sicherheitsbestimmungen der Herstellers.

INSPEKTION UND PFLEGE

Um die Sicherheit der Benutzer zu garantieren, muß das Gerät vor jeder Saison und anschließend alle zwei Spielsaisonen mindestens zweimal im Monat nach den unten angeführten Punkten geprüft werden.

- Alle Schraubverbindungen sollten alle Muttern und Schrauben auf ihre Festigkeit hin überprüft werden. Zu fest angezogene Verbindungsmaterialien lassen das Holz zersplittern und brechen.
- Kontrolieren Sie die Befestigungsmaterialien, Beschläge und Schaukelhaken auch auf Roststellen, die die Stabilität des Gerätes beeinträchtigen könnten. Im Zweifelsfall ersetzen Sie die Teile.
- Prüfen Sie, dass die Rope Locks™ korrekt an den Jungle Gym™ Schaukelhaken befestigt sind.
- Kontrollieren Sie den Untergrund regelmäßig unter dem Gesichtsmodel der Fallsdämpfung. Prüfen Sie, dass das Material, das den Boden bildet, weich ist. Lockern Sie ks verdichtetes Material auf und füllen Sie Löcher unter Schaukeln mit Erde.
- Kontrollieren Sie die Stabilität des Gerätes.
- Prüfen Sie die direkte Umgebung des Gerätes nach Gefahren wie Äste, Wäscheleinen und herumliegende Gegenstände.

SICHERHEIT BEIM SPIEL

- Aufsicht ist stets erforderlich, insbesondere von Ort ist für Kinder aller Altersgruppen jederzeit erforderlich.
- Unterrichten Sie die Kinder die richtigen Anwendung der Geräte.
- Ziehen Sie Ihren Kindern geeignete Kleidung zum Spielen an. Vermeiden Sie jegliche Form von modischem Zubehör (z. B. Schals, Uhren, Schnüre usw.) und sehr weit stizende Kleidung, die sich am Spielgerät verfangen könnte. Fahrradhelme sollten vor dem Spielen ebenfalls abgesetzt werden.
- Verschen Sie nicht zuletzt, jeder denkbaren Gefahr vorzubeugen.
- Jungle Gym® Produkte sind für Kinder von 3 bis 10 Jahren entwickelt, es sei denn, etwas anderes ist angegeben.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE DES HERSTELLERS

Bei sachgemäßer Behandlung hat der Käufer auf dieses Produkt von Jungle Gym® eine Garantie von 2 Jahre ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Die Voraussetzungen für diese Garantie sind:

- Dass die Defekte auf Materialfehler oder Herstellungsmängel zurückgehen.
- Dass alle in Teil 1 und Teil 2 der Anleitung aufgeführten Vorschriften beachtet und befolgt wurden.
- Dass die Produkte für den Bau von Spiel-Sets verwendet wurden, die von einem einzigen Ein-Familien-Haushalt genutzt werden

040_MU_Side_ow_0200_2014100_.pdf

DIESE EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEINHALTET NICHT:

- die Arbeitslohn für das Ersetzen von defekten Teilen
- den Schadensersatz bei Schäden, die durch Defekte hervorgerufen wurden
- den Ersatz von Teilen, die durch Vandalismus, Missachtung, unsachgemäße Behandlung, unkorrekten Aufbau, normale Abnutzung oder Abnutzung durch nachlässige Pflege, extreme Wetterbedingungen oder sonstige abnormale Bedingungen beschädigt worden sind.
- Verfärbungen oder sonstige unvesentliche Abweichungen die technisch nicht zu verhinden sind und im allgemeinen Handelsgebrauch anerkannt sind.
- den Ersatz von defekten Teilen, wenn Elemente oder Zubehör verändert wurden.

VORGEHENSWEISE BEI ANSPRUCH AUF GARANTIE

Innerhalb von dreißig Tagen ersetzt Jungle Gym® kostenlos defekte Ware. Voraussetzung ist das Einsenden der defekten Ware. Die Gebühr zahlt der Empfänger. Jungle Gym® Jungle Gym® übernimmt dieselbe die Frachtkosten für das Zusenden der Ersatzware.

Nach der 30-Tage-Frist Übernehmen Sie als Kunde die gesamten Frachtkosten. Senden Sie die defekte Ware an Jungle Gym®. Jungle Gym® schickt Ihnen die Ersatzware zu, die Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Verkaufsstelle muß vorher kontaktiert werden. Ohne Ihre kontaktiert werden und ihr Einverständnis für das Einsenden des defekten Teiles geben, Ohne die schriftliche Zustimmung und die Zuteilung einer Berechtigungsnummer von Jungle Gym® an die Verkaufsstelle wird keine Ware von Jungle Gym® angenommen. Alle Reklamationen müssen von einer datierten Quittung begleitet werden. Wenn Sie den reklamierten Artikel versenden, muß die Verpackung so gewählt werden, dass Transportschäden Ausgeschlossen sind.

KUNDENVERANTWORTUNG

- Es obliegt der Verantwortung des Benutzers, die Gerätse zu pflegen und regelmäßig Inspektionen durchführen, um zu gewährleisten, dass das Produkt nicht frühzeitig altert. Die Rentisten der Pflege und die Inspektionen werden in dieser Anleitung erläutert.
- Der Benutzer ist dazu angehalten, alle Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Diese Aussage beeinträchtigt nicht die statutarischen Rechte des Kunden. In Ländern, in denen die Rechtsprechung Ausnahmen und Begrenzungen, wie sie oben erwähnt werden, nicht zulässt, sind diese wirkungslos.

Jungle Gym ® behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen hinsichtlich des Materials und des Designs vorzunehmen.

040_MU_LMW_ow_0200_2014080T_.pdf

fr

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les kits, jeux et accessoires Jungle Gym® sont conçus et matériel réalisé avec le plus grand soin tout en apportant une attention particulière à la sécurité de vos enfants. La matière, conçu pour résister aux influences climatiques, ne présente aucune forme, tel que, angles ou parties saillantes, susceptibles de les blesser. Les éléments utilisés dans les kits Jungle Gym® répond aux Normes de Sécurité européennes pour usage privé EN 71-1,-2,-3,-8 & -9, dans les conditions d'application et de montage appropriées. Suivez les indications du manuel et construisez le jeu selon les indications. Ne modifiez.

Attention. Réservé à un usage privé. Uniquement pour un usage à l'intérieur. Le poids maximal d'utilisateur est de 50 kg. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 1. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Convient aux enfants de trois à dix ans.

Ce produit est exclusivement conçu pour un usage familial individuel et privé. Il ne convient pas aux installations de jeux publics.

Lisez attentivement et intégralement ces instructions avant de commencer construire et conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

LA PÉRIPHÉRIE DE JEUX

- Placez le portique sur une surface stable non pavée, comme l'herbe ou une couche solide de sable.
- Le sol doit être parfaitement nivelé. Évitez d'installer le portique sur un terrain en pente ou l'ensemble serait incliné ou pourrait se mettre à basculer. La surcharge exercée par cette inclinaison sur les points d'assemblage risque à la longue de les détériorer.
- Afin de créer une zone de sécurité, laissez 200 cm de dégagement à la périphérie du jeu. Un accident peut survenir lorsque un bébé en dehors de la zone de jeu. Toutes bordures de jeu. Toutes bordures traverses ou autres) utilisées pour contenir le revêtement de sol doivent se trouver à l'intérieur de la zone de sécurité.

MONTER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Tenez les enfants éloignés pendant le montage et veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec les outils ou les pièces. Une installation n'est pas entièrement terminée, les fixations et les points d'assemblage doivent être soigneusement vérifiés, et les pièces de sécurité débloqué et rangée.
- Contrôlez le contenu de la boîte ainsi que les bois et disposez-les de manière ordonnée. Vérifiez que la liste ci-jointe.
- Portez des vêtements de travail et un équipement de protection efficace (lunettes de sécurité, masque anti-poussière et gants) lorsque vous sciez, percez, poncez, peignez et assemblez, en particulier lorsque vous utilisez du bois imprégné sous pression.
- Suivez les recommandations du fabricants de l'outillage et autre matériel que vous utilisez.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Afin de vous assurer que les utilisateurs de ce portique doit être soumis à un contrôle attentif de sécurité au début de chaque saison d'utilisation, puis deux fois par mois pendant la saison, sur les points suivants:

- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous soient encore assez solidement fixés. Attention: un serrage trop fort occasionne la formation d'échardes et de fentes dans le bois.
- Contrôlez le reste du matériel de fixation, archets et crochets de balançoires, ainsi que la présence de rouille qui risque d'affecter leur solidité. En cas de doute, remplacez les.
- Contrôlez également si les Ropes Locks™ sont bien montés et suspendus aux crochets de balançoire Jungle Gym.
- Vérifiez régulièrement que le sol ne soit pas trop tassé pour bien amortir les chocs. Ratissez si nécessaire. Combler les trous, notamment sous des sièges de balançoire.
- Contrôlez la stabilité du portique
- Assurez-vous que l'environnement direct du portique soit libre de tout obstacle, branches d'arbre, lignes d'électricité, objets instables etc.

JOUER EN SÉCURITÉ

- Veillez à ce que les enfants quelque soit l'âge jouent toujours sous la surveillance d'un adulte.
- Apprenez aux enfants à jouer en toute sécurité.
- Sauf indication contraire, les produits Jungle Gym ® sont conçus pour des enfants de 3 à 10 ans.
- Veillez à ce que les enfants portent des vêtements adéquats pour jouer, bien attachés et sans accessoires ou accessoires pouvant rester accrochés.
- Faites appel à votre bon sens pour éviter des accidents.

040_MU_Right_ow_0200_2014080T_.pdf

GARANTIE DE FABRICATION

Jungle Gym® vous assure une garantie de 2 années après l'achat sur les défauts dû à une erreur de fabrication. Celle-ci est valable pour les produits achetés en France et dans voir commerciale dioelandes is niet toegestaan.

Neem deze handleiding goed door voordat u begint met bouwen. Bewaar deze handleiding zodat u deze nadien kunt raadplegen.

VEILIGHEIDSADVIZEN

VEILIGE SPEELRUIMTE

- Plaats het speelgoed op een een stabiele oneverhoede ondergrond, zoals gras of een stevige zandlaag. Plaats het toestel niet op asfalt, grind, beton of een andere harde ondergrond.
- Het toestel moet op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Indien het toestel op een hellende ondergrond geplaatst wordt kan het verschoof gaan staan. Dit veroorzaakt onnodige druk verveling op de connectieposten waardoor bouwverbindingen in de loop van de tijd los kunnen gaan zitten.
- Om een veilige speelruimte te creëren dient aan alle zijden van het speeltoestel een rijke ruimte van 200 cm te zijn. Een val op harde ondergrond kan letsel veroorzaken. Hieronder staat een list met aanbevolen schik absorberende materialen:

Aanbevolen materiaal	Niet samengeperste diepte
Bloemschors	50 cm
Houtsnippers	50 cm
Fijn grind	50 cm
Zand	50 cm
Gras	50 cm

- Verwijder eventuel struikgewas zoals stenen, boomstronken, wortels enz. uit de veilige speelruimte.
- De veilige speelruimte dient vrij zijn van hekjes, garage, overhangende takken, wasgelijnen, elektrische draden en andere obstakels.
- Stel het toestel zo op dat het zich niet in de looprichting van paden of doorgangen bevindt.
- Indien u het schokabsorberende materiaal op zijn plaats wilt houden met bijvoorbeeld bielzen dan moet dat buiten het veilige speelruimte.

VEILIGE MONTAGE

- Houdt tijdens de montage kinderen uit de buurt totdat er geen gevaarlijke situaties meer kunnen ontstaan. Controleer vervolgens of bevestigingen zijn vast en alles dichtgedaan is.
- Controleer de inhoud van de bouwdelen en sorteer ze op soort.
- Draag de juiste beschermende kleding, zoals handschoenen, oogbescherming en een stofmasker wanneer u zaagt, boort, schuurt, verft of assembleert. Als u het hebt verwangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarin transportschade niet mogelijk is.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR

- De eigenaar van het toestel dient zelf periodieke controles uit te voeren en onderhoud te plegen om voortijdige slijtage te voorkomen. Deze inspecties en dit onderhoud worden beschreven in deze handleiding.
- De eigenaar moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De bovenstaande bepalingen zijn niet in strijd met de grondwet.

Jungle Gym® behoudt zich het recht voor om wijzigingen in materiaal, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit voorai kenbaar te maken.

040_MU_LMW_ow_0200_2014080T_.pdf

nl

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Jungle Gym ® producten zijn vervaardigd uit speciaal ontwikkeld bestellingssysteemmateriaal. Bij de ontwikkeling is aan het veiligheidsaspect veel aandacht besteed. Het metalen bevestigingsmateriaal heeft geen scherpe hoeken of uitstekende delen en is beschermd tegen weersinvloeden. De gebruikte materialen in de kits van Jungle Gym ® voldoen, bij een juiste toepassing en montage, aan de eisen en voorschriften inzake veiligheid en kwaliteit omschreven in de Europese richtlijn voor speelgoed EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 (Europese Speelgoedrichtlijn). Wijk daarom niet af van de handleiding en breng geen veranderingen aan de producten.

Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen geschikt voor buitengebruik. Het maximale gewicht per gebruiker is 50 kg. Maximaal aantal gebruikers is 1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Geschikt voor kinderen van 3 tot 10 jaar oud.

Dit product is alleen bedoeld voor particuler gebruik. Plaatsing van dit toestel op openbare ruimtes is uitsluitend voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Neem deze handleiding goed door voordat u begint met bouwen. Bewaar deze handleiding zodat u deze nadien kunt raadplegen.

VEILIGHEIDSADVIZEN

VEILIGE SPEELRUIMTE

- Plaats het speelgoed op een een stabiele oneverhoede ondergrond, zoals gras of een stevige zandlaag. Plaats het toestel niet op asfalt, grind, beton of een andere harde ondergrond.
- Het toestel moet op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Indien het toestel op een hellende ondergrond geplaatst wordt kan het verschoof gaan staan. Dit veroorzaakt onnodige druk verveling op de connectieposten waardoor bouwverbindingen in de loop van de tijd los kunnen gaan zitten.
- Om een veilige speelruimte te creëren dient aan alle zijden van het speeltoestel een rijke ruimte van 200 cm te zijn. Een val op harde ondergrond kan letsel veroorzaken. Hieronder staat een list met aanbevolen schik absorberende materialen:

Aanbevolen materiaal	Niet samengeperste diepte
Bloemschors	50 cm
Houtsnippers	50 cm
Fijn grind	50 cm
Zand	50 cm
Gras	50 cm

- Verwijder eventuel struikgewas zoals stenen, boomstronken, wortels enz. uit de veilige speelruimte.
- De veilige speelruimte dient vrij zijn van hekjes, garage, overhangende takken, wasgelijnen, elektrische draden en andere obstakels.
- Stel het toestel zo op dat het zich niet in de looprichting van paden of doorgangen bevindt.
- Indien u het schokabsorberende materiaal op zijn plaats wilt houden met bijvoorbeeld bielzen dan moet dat buiten het veilige speelruimte.

Het kopen van aeskoudvlei ovenwerk betekenen voor de eigenaar van het toestel dient zelf periodieke controles uit te voeren en onderhoud te plegen om voortijdige slijtage te voorkomen. Deze inspecties en dit onderhoud worden beschreven in deze handleiding.

De eigenaar moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De bovenstaande bepalingen zijn niet in strijd met de grondwet.

Jungle Gym® behoudt zich het recht voor om wijzigingen in materiaal, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit voorai kenbaar te maken.

040_MU_LMW_ow_0200_2014080T_.pdf

bg

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Jungle Gym® се състои предимно от специфично изработени елементи. Тези предназначени са конструиране обобщено грижливо с цел да бъдат абсолютно безопасни за децата. Крепежните елементи нямат остри ръбове или изпъкнали части и са защитени от всякакъв вид атмосферни влияния. Всичко детайли на комплекта е съгласно EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 (Европейски стандарт за безопасност) при условие, че дадените ръководство се спазва при монтаж и използване на оборудването за детска площадка. Строго спазвайте ръководството и не променяйте конструкцията.

Внимание. За употреба само в домашни условия. Употреба само в домашни условия. Максималната тегло на потребителя е 50 Kg. Максималният брой потребители е 1. Неподходящо за деца на по-малки от тригодишна възраст. Подходящо за деца на възраст от три до десет години.

Продукт е предназначен само за едрофамилна къща. Обществено използване или контакти на обществени места е ясно за злоупотреба.

Преди да започнете отбелязвайте внимателно прочетете настоящата инструкция и го пазете за понатъкмяване справка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДПАЗНА ЗОНА

1. Поставете Вашата на неизравнатото стабилна повърхност, като например тревна или твърда слой пясък. Да не се изграждат детски игрови комплекс върху бетон, камъни, асфалт или друга твърда повърхност.
2. Повърхността на склон може да доведе до нежелателна по-конструирана на оборудването и допълнителни напрежения. Наклонената площадка допълнително вътрешно напрежение ева и може сериозна елементи и съединения в предпазната тяхната разлабяване и изхвърляне.
3. Предпазната зона се отнася с ширина 200 см, разположена по периметъра на игралния комплекс. Падането вдъ ръз твърда повърхност за добива до сериозни контузии. Поставете Вашата с грунова настилка и предпазната зона. По-надолу се посочват препоръчвани грунови настилки.

Препоръчани материали	Дълбочина на мекия слой
• Двойно сечени трици от дървесина	50 см
• Дървесни стружтина	50 см
• Ситен чакъл	50 см
• Дребнозърнест пясък	50 см
• Трева	50 см

4. Се спи осигуряване безопасността за игра съществуване от рода на сутрин, гараж, отвада, надвисили клони, въжета за пране, електрически жици и другите пречки, които биха ограничили в предпазната зона.
5. Не поставяйте Вашата до алеиите пътеки или площадки.
6. Всякакви бордюри за заемане на настилката трябва да се поставят извън предпазната зона (декоративни дървени отрези и другите заграждения).

БЕЗОПАСНО СГЛОБЯВАНЕ

1. Децата да се държат на разстояние от площадката, докато от предпазната зона не се отправят пречистване, комплектност на отвори, инвентар, и за затягане и проверяване на всички крепежни елементи и не се оставят всякакви инструменти и другите приспособления, които не се отнасят към детската площадка.
2. Проверете всичкия детайли и сгобиване преди го гоне, без да бъркате.
3. Проверете по спецификацията.
4. При резане, пробиване на инструмента, шлайфане, бояджисване и сгобиване на комплекса трябва да се използва защитно облекло и предпазни инструменти (например очилата, маска за защита от прах и ръкавици), особено при работа с пресовани дървени материали.
5. Спазвайте указанията за техника на безопасност на производителя при експлоатация на инструментите и материалите.

ПРОВЕРКА И ПОДДЪРЖКА

За да се осигури безопасност на катерушката, съществуващо трябва да се проверява по-долу, казано по-долу, а началото на всеки сезон и след това два пъти месечно, през времето, когато обичаемо се използва.

1. Проверявайте всичко затегнати крепежни елементи. Внимавайте прекалено крепежни елементи разрушават дървесната плоча, предизвикващо разслояване.
2. Проверявайте всичкия инвентар, включителен и скобиевръзки после скъсо тяна и за ръжда, които може да повлияе върху здравината на. При необходимост го заменете.
3. Проверявайте кривия Rope Locks™ за правилно закрепване в куката за люлките на Jungle Gym.
4. Проверете дали амортизиращата повърхност не е прекалено стиснута, при необходимост я напрежете по-рохкава. Зарапете всички ями, например, под люлките седалки.
5. Проверете стабилността на игровата съоръжение.
6. Проверете за тревожити и съществуване от рода на нависнали клони, въжета за пране или отпадъчни материали, които представляват непосредствени заплахи.

БЕЗОПАСНА ИГРА

- Децата на какъвто и да е бяло възраст трябва пред цялото время да играят под надзора на възрастен.
- Обучавайте децата на безопасна игра.
- Облечайте децата по подходящ начин. Избягайте аксесоари, обикно с ярьци, окачки и всякакъв вид шнета, които могат да се окачат за уредите. Освен това, да се сбалат велосипедните каски преди игра на детската площадка.
- Последното, но не по важност: разчитайте на здравия разум, за да избегнете опасни ситуации.

Изделията Jungle Gym® са предназначени за деца на възраст от 3 до 10 години, ако няма друго указание.

040_BGS_GB_ow_0100_20131016_.pdf

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Jungle Gym® дава гаранция за продукта на първоначалния купувач, за 2 години, считано от дата на закупуването, при следните условия:

- дефекти на изделието, предизвикани от некачествени материали или производствени дефекти;
- при стриктно спазване на указанията, инструкциите и е чакат 1 и 2 на това ръководство.
- продуктите се използват само за изграждане на игрово съоръжения за едрофамилна къща.

ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА:

- Труда или стойността на труда за замяна на дефектните части.
- никакви стрелчиви или косвени загуби.
- изделия, които са повредени поради вандализъм, немарливост, неправилна употреба, неправилно сглобяване, нормално изхвърляне, екстремални атмосферни условия и неблагоприятни условия.
- Клиентите дефекти, които не нарушават структурната цялост на изделието.
- случаи на избледняване на цветовете или изменение на оцветяване, които не бяха може технически да бъдат предвидени или отстранят и се приемат от общата търговска практика.
- Козметичните дефекти, които не нарушават структурната цялост на изделието.
- Всякакви промени, добавени на компонентите и уредите

ПРИЛАГАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

В рамките на 30 дни дефектната стока се заменя от Jungle Gym безплатно при условие, че изпратиете вече дефектната част на проверка, като стойността на пратката ми се поверява. Jungle Gym продължителен заплатяваща стойността за пратка. След 30 дни купувачът връща дефектната част, като заплаща пратката. и Jungle Gym я изпраща обратно като изпраща на купувача транспортна разходи. При връщане на дефектната част е необходимо купувача да се свърже с търговската точка за получаване на разрешение. Никаква стока не се приема предо Jungle Gym да издаде писмено съгласие съответните елементи на търговския пункт, където е направена първоначалната покупка. При всяка такава стока трябва да бъде приложена и дата на закупуване, удостоверяваща датата на покупка. При предоставяне на дефектната частта трябва да бъде приложено доказателство, удостоверяващо датата на покупка. В случаите, когато дефектната част се връща на "Jungle Gym", моля предоставете частта в среда транспортна повреда.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Потребителят е задължен периодо да извършва проверки и поддръжка на изделието, за да осигури изделие срок на експлоатация на изделието. Начина за проверките и поддръжката са посочени в настоящото ръководство.
- Потребителят трябва да вземе всички предпазни мерки за осигуряване на безопасността на децата.

Горното положение не оказва влияние върху законните права на потребителя. Гарантирането на законните права на потребителя не могат да се приемат в ваш случаи по причина, че са в разрез с законодателната на някои държави.

Jungle Gym® си запазва правото да променя материалите и конструкцията без предварително уведомяване.

040_BG_LMW_ow_0200_20140807_.pdf

es

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Jungle Gym ® contiene piezas especialmente diseñadas. Estas piezas metálicas fueron diseñadas cuidadosamente y pensando muy en cuenta la seguridad de los niños como elemento prioritario. El equipo no tiene ángulos puntiagudos o partes que sobresalgan y está protegido contra todo tipo de inclemencias meteorológicas. Todos los componentes incluidos en los kits tienen la garantía de las normas EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 (Estándar de seguridad Europea) para uso privado, bajo la condición de que el kit se construya y se utilice según las instrucciones. Por razones de seguridad, no modifique ni alterar el diseño.

Advertencias. Solo para uso doméstico. Sólo para uso en exterior. Peso máximo del usuario: 50 kg. Número máximo de usuarios: 1. No conveniente para niños menores de tres años. Apto para niños de tres a diez años.

No se aparte de estos planos ni cambie el diseño. Este producto está destinado solamente para el uso en residencias familiares individuales. Su instalación pública o su dominio público es claramente un mal uso de este producto.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de montaje antes de comenzar con la construcción. Guarde estas instrucciones de montaje para futuras consultas o referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ÁREA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

- Coloque el parque infantil en una superficie firme sin pavimentar, como la hierba o una sólida capa de arena. No lo instale en una zona sobre concreto, grava, asfalto, tierra comprimida u otra superficie dura.
- La superficie del suelo debe estar plana. Si instala su juego en una pendiente puede provocar que se incline o se caiga. Esta inclinación hace presión adicional en todas las conexiones y ensambladuras y con el paso del tiempo resulta que esas conexiones se suelten y fallen.
- El área de seguridad del juego es la zona que amplía en un radio de 200 centímetros en todas direcciones. Si cae fuera del juego, el riesgo de lesiones es bajo. Una caída sobre una super-ficie dura puede ocasionar lesiones graves. Instale la cubierta del terreno en el área de seguridad. Lo siguiente es una lista de materiales recomendados para cubrir el suelo.

Material sugerido	profundidad descomprimida
Corteza triturada doble desfibrada	50 cm
Virutas de madera uniformes	50 cm
Grava fina	50 cm
Arena fina	50 cm
Césped	50 cm

- Elimine de su área de juego de seguridad todo tipo de obstáculos como rocas, troncos, raíces etc.
- El área de seguridad del juego debe estar libre de cualquier estructura o obstáculo como vallas, garaje, vivienda, ropa colgada, cables eléctricos y demás obstáculos.
- Coloque el juego en dirección a los caminos o puertas.
- Cualquier valla para contener la cubierta del terreno tiene que estar fuera del área segura para jugar (vigas para jardín o vigas de ferrocarril).

INSTALACIÓN SEGURA

- Los niños deberán estar fuera del lugar de trabajo hasta que el terreno esté nivelado y el área segura de juego despejado de obstáculos, cuando el kit haya sido completamente instalado, todo el equipo haya sido fijado y controlado, y todas las herramientas y otros componentes, que no pertenecen al terreno para jugar hayan sido recogidos.
- Controle todas las partes y agrúpelas sistemáticamente a mano. Compárelas con la lista de piezas adjunta.
- Use ropa y equipo de seguridad correcta (E.j.: gafas de seguridad, máscara para el polvo y guantes cuando utilice sierra, taladro, lija, barniz o una el juego y especialmente cuando trabaje con madera tratada a presión.
- Siga las recomendaci

lv

VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES

Jungle Gym® komplekts ir projektēts tikai personīgai lietošanai saskaņā ar šeit sniegtajiem detaļām. Šis materiāls ir veidots īoti rūpīgi, par galveno mērķi atbilst dažādu valstu prasībām, taču tas nevar aptvert visu tādēļ un tās ir pasargātas no jebkura veida laika apstākļiem ietekmēšanas. Visas norādījumi ietekmē detaļas atbilst EN 71-1,-2,-3 & -9 prvērtībai ietekšanai (Eropas Drošības standarts) gadījumā, ja robežu laukums ir sālāts un tiek lietots parezi saskaņā ar rokasgrāmatu. Nenovērošana no šiem pāriem var nemainīt konstrukciju.

Brīdinājums. Izmantot tikai mājās. Tikai lietošanai āpsu teplām. Maksimālais lietotāja svars ir 50 kg. Maksimālais lietotāja vecums ir 1. Nepieļaujiet bērnus, kas jaunāki par trim gadiem. Pieņēmoto bērnam vecumā no trīs līdz desmit gadiem.

Šis produkts ir paredzēts tikai ģimenes lietošanai. Uzstādīšanas uzdevumiem vecāki var piešķirtās lietotāja ir pretrunā ar šī produkta bērnu.

Izmantoji izlasei konstrukcionālas norādes pirms sākat uzbūvēt vai uzpildīties šī produkta turpināsim gadījumam.

DROŠĪBAS NORĀDES

DROŠĪS SPĒLU LAUKUMS

- Novietojiet Playset uz ērtas iesēšanas stabilas virsmas, piemēram, zāle vai cietā smilšu slānī. Neuzstādiet spēļu ērču uz betona, grants, asfalta vai citām cietām virsmām.
- Zemes virsma ir jābūt līdzenai. Neliīdzenā vietā uzstādīta skāņta var sasvērties vai deformēties. Sasvērse rada papildus stobrā uz saveienojumiem un saitēm un ar laiku tās var atsālināt vai ciest.
- Drošam spēļu laukumam jābūt 200 cm brīvai zonai ap spēļu laukumu ceļā vērtās. Noteikumus par citām vietām var radīt noptiekus ievainojumus. Uzkāpt zemes pārsegumu vai spēļu laukuma drošības zonā. Turpināsim sniedzam ieteicamo zemes segumu saraksts.

Ieteicamie materiāli	neobloķēts dziļums
Divreizēji mālta mulčas	50 cm
Vienveidīgs zāļaka skaujas	50 cm
Tīra granīta	50 cm
Tīras smiltis	50 cm
Zālāji	50 cm

Drošā spēļu laukumā nedrīkst atrasties nekādas cietas līnijas, žogi, gultņi, ūdens, elektrības vadi, sakaru vadi, saites, elektriskie vadi un citi priekšmeti, kas var ietekmēt spēļu laukuma drošību.

- Novietojiet spēļu ēkām tā, lai bērni varētu viegli tās sasniegt.
- Ja nepieciešams, ieteicams to ēkām ir jāpiestiprina un jāatbrīvojas no, vai instrumenti un citi priekšmeti ir sandāli un aizmetņi spēļu laukumā.
- Sistemātiski pārbaudi visu dāju un grupu komplektācija, saliktotā ar detaļu saraksts.
- Zāļājot, urbjot, krāsojot un saliekot spēļu vēsturi fetot atbilstošu drošības aprīkojumu (aizsargbrilles, cimdi, ausīs un cimdus), ir svētīsi strādājot ar presēm kokiem.
- Kokā nevērtēs lietoto darbināmo un skārtu ražotāja drošības norādes.

PĀRBAUDE UN APKOPE

Ka nodrošināsu spēļu ieroces lietotāju drošību, ir jāveic regulāras pārbaudes vienreiz katras sezonas sākumā un turpmāk divreiz nedēļas sezonas laikā.

- Pārbaudi visu dētaļu nosprieguma. Uzmanību pārspriegtās dētaļu var sabaust kāju, kas var radīt spēļu aizbraukšanas.
- Pārbaudi, vai nav vērojama rūsa vai bojājumi, atbilstoši ar šīsdēļa ieteikumu. Rūsa var samazināt to jēlu un nepieciešams, nomainīt.
- Pārbaudi visu stiprinājumus Rope Lock™, ja tie ir uzstādīti uz Jungle Gym šūpoļu ābeles.
- Pārbaudi, vai tecēnetrebošās virsma nav pārlieku saspreguses, ja nepieciešams, uzņēmāt. Aizpildīt visus sadzīvuma, piemēram, jem šūpoļu ābeles.
- Pārbaudi spēļu iekārtas stabiltāti.
- Pārbaudi apkārējo vidi, vai nav kādi tieši briesmu avoti, piemēram, pārkāpumu cietā, vejas aukles, izmēģāt materiālā.

DROŠĀS SPĒLES

- Vīsu vecāku bērnu rotaļas visu laiku vajadzētu uzraudzīt kādam no pieaugušajiem.
- Mācieti bērniem rotaļāties drošī.
- Apģērbtiet bērnus atbilstoši. Izvairieties no apģērba ar lēliem pogām, brīvi krīkšteni aizgāztiem un ar kaklu ejošiem apģērba gabaliem, kas var aizķerties vai saplēsties aprīkojumā. Tāpat arī vēlamās izvairieties ir jānosem primo rotaļāšanās ar spēļu laukumu.
- Pēdējais, bet ne mazākais gadījums: ārzelet vieglajam sapņiem un kādu no apģērbam iespējamajām bīstamajām situācijām.
- Jungle Gym® produkti ir konstruēti bērniem no 3 līdz 10 gadiem, ja rāte norādīts citādāk.

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

Ražotājuta nominālu darbību pārsniedz Jungle Gym® pirmajam pircējam 2 gadi periodā no iegādes dienas, ja ievērot šādi apsēji:

- Ja defekti izskaidrojami ar bojājumiem vai defektiem materiālos vai rūpīgas konstrukcijas.
- Ja rokasgrāmatas 1. un 2. lapā ietvertās ieteikumu un norādes izpildītas.
- Ja produkti ir lietoti tikai spēļu iekārtas konstruēšanai ģimenes lietošanai.

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA NESEDZ:

- Darbu vai darba izmaksas defektīvo preāmetu remontam.
- Ikdienas nodēvēšanu vai ieciņā bojājumus.
- Preāmetus, kas bojāti vandalisma, nolaidības, neparīcīgas lietošanas, nepareizas uzstādīšanas, nomāta nodēvēšana, ekstrēmu laika apstākļu un citu nestandarta stukēju rezultātā.
- Kļūsu izsaukšanu, ko var rasināmas nodēvēs, ka nav iespējams tehniski novērst un kas tirdzniecībā ir uzskatāmas par vispārpieņemtām.
- Kosmētiskos defektus, kas neietekmē produkta uzstādīšanu, ja vekšī pārkāpā izstādpumi saistīvādām un prieksmetem.

GARANTIJAS PROCEDŪRA

Ja tiem dā kā dēļ, ceļojuma Jungle Gym vai Intocol grūtībām defektu, ciu condīta ca pieskāta defektā sā ka pārmaina vai remonts. Ja nepieciešams, produktu var nosūtīt atpakaļ ražotājam un to ciešā transportētāji piegādē. Dazā ir uzskatāmā dā 30 dīn. ražotājam pieteikta ciu condīta pārsūtīja preāmtāt, ar Jungle Gym vā ir trīnīe Rūpīgi pieteikta respectā, ou plata condīta ar transportētāji. Trebuie contactat magazinul de unde a fost cumpărat produsul pentru a obține autorizarea de returnare a piesei defecte. Nici un produs nu va fi acceptat fără aprobarea scrisă prealabilă a companiei Jungle Gym ascestui magazinul de unde a fost cumpărat inițial produsul, care va include un number de autorizare. Toate produsele returnate trebuie trimite de dovada datată a cumpărării acestora. In cases when a defective part is returned to Jungle Gym, please ensure that the part is protected against transport damage.

RESPONSABILITĀTE CLIENTULUI

- Client este responsabil pentru orice inspecții și operațiuni de întreținere periodice pentru a se asigura că produsul este în condiții bune de funcționare și nu prezintă nici un pericol sunt menționate în prezentul manual.
- Este de asemenea și în contragarant faptul de pericolele și riscurile care pot apărea în cazul în care nu se aplică regulile de mai sus.

Jungle Gym® patur sev tieslīdzas vietās izmaiņas materiālos un konstrukcijā bez iepriekšēja brīdinājuma.

ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Все продукции «Джунгли Джим» разработаны в соответствии с EN 71-1,-2,-3,-8 и -9 (Европейский стандарт безопасности на игрушки). Для использования в соответствии с целью обсуждаемых в эксплуатации в соответствии с данным руководством. Следуйте рекомендациям по сборке и не вносите изменений в конструкцию.

Предупреждение. Только для домашнего использования. Только для использования вне помещения. Максимальный вес пользователя - 50 кг. Максимальное количество пользователей - 1. Не подходит для детей младше трех лет. Подходит для детей от трех до десяти лет.

Данный продукт предназначен исключительно для частного домашнего использования. Вопросы по предназначению для использования в общественных местах, ниже, чем, уровень, ограничений или ущерб, или, ведущие к ненормальному использованию.

Перед началом сборки внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

- Поместите Playset на грунтовой устойчиво ровную поверхность, таких как трава или песчаный слой. Не устанавливайте игровой комплекс на поверхности из бетона, гравия, асфальта или любых других твердых поверхностей.
- Земля должна быть ровной. Если земля не ровная, а наклонная, то ваша игровая конструкция может расшататься и ослабнуть. Расшатанные соединения и крепежные детали могут привести к травме.
- Зона безопасности обозначает пространство в 200 см со всех сторон игрового комплекса. Ниже приведены примеры рекомендованных покрытий для зоны безопасности.

Предлагаемые материалы	Минимальная глубина без свободного покрытия
Мульча из коры дерева измельченная	50 см
Однородная деревянная стружка	50 см
Мелкий гравий	50 см
Чистый песок	50 см
Трава	50 см

- Устраните из зоны безопасности все, на чем можно зацепиться (канаты, корни и т.д.).
- В зоне безопасности не должно находиться никаких твердых объектов, заборов, гаражей, деревьев, электрических веток, деревьев, бельевых веревок, электрических проводов и т.д.
- Не располагайте Ваш игровой комплекс в направлении ветра.
- Любой бордюр, используемый для окантовки наземного покрытия, должен располагаться за пределами зоны безопасности. (ландшафтные бачки или прочие ограждения).

Безопасность установки

- Для не должны находиться в работе зоне до три год, пока зона безопасности не будет освобождена от всех посторонних предметов. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по сборке и не вносите изменений в конструкцию.
- Обучите детей безопасности при использовании. Только для использования вне помещения. Максимальный вес пользователя - 50 кг. Не подходит для детей младше трех лет. Подходит для детей от трех до десяти лет.
- Данный продукт предназначен исключительно для частного домашнего использования. Вопросы по предназначению для использования в общественных местах, ниже, чем, уровень ограничений или ущерб, или, ведущие к ненормальному использованию.
- Перед началом сборки внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

- Перед использованием Playset на грунтовой устойчиво ровную поверхность, такие