

BRUGSANVISNING TAPE

1. Rengør og rejf evt. gevindet der skal påføres tape.
2. Påfør nu tapen i gevindets retning udefra og ind. Alt efter den valgte tapetype og gevindtolerance skal der påføres en passende mængde tape. Ved anvendelse af tapetyper med lav densitet skal der flere omgange oven på hinanden, ved anvendelse af tapetyper med højere densitet er det typisk tilstrækkelige med en halv overlapning pr. omgang.
3. Monter nu rørsamlingen således at den færdige gevindsamling endnu har et par gevind tilbage i færdigmonteret tilstand. Vær opmærksom på at tapetyper med densitet under 1,0g/cm³ ikke tåler tilbagejustering - hvorimod tapetyper med densitet over 1g/cm³, som Multitape, Sealrite og Topseal, alle kan tilbagejusteres med 45% eller mere - svarende til ¼ omgang.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.