

NORLAND®

Nordland folieflange

MONTAGE



Elementerne skilles ad.



Det øverste element monteres imellem lægter og undertag.



Flap fastgøres med de medfølgende fladhovedede søm.



Der skrues 2 stk. max. 45 mm. lange skruer igennem lægten og ned i overkant af undertagskraven. Ribberne på undersiden af kraven sikrer at der ikke kan komme kontakt imellem undertag og skruer.



Der skæres et snit fra hjørne til hjørne.



Det nederste element puttes igennem hullet, klikkes fast og skrues i skruenhullerne med de medfølgende 35 mm. skruer.



Undertagskraven færdigmonteret set indfra.



Isorør puttes igennem rørgennemføringen. For at lukke luftstrømme omkring isorøret kan der skummes med skum eller fyldes ud med traditionel isolering.



Undertagskraven færdigmonteret set ude fra.