


SIS



ø 40mm

DIN



ø 18mm



ø 8-18-8mm



"snowman"



ø 20mm "slids"

HVORDAN SER HULLET UD PÅ DIN DØR?

Vælg posen der passer til udfræsningen i din dør
- SIS eller DIN (se figurer)

Ved SIS udfræsning monteres grebsunderdele(grå) med en selvskærende skrue fra hver side af døren. Skruerne klippes i den rigtige længde(dørtykkelse + 5-10mm). Dørtykkelse på 75mm benyttes skruer på 80-85mm. Der er markeret en trekant/pil i SIS underdelene som skal pege samme retning på begge sider af døren, typisk mod hængselsiden. Den lille tap vendes nedad.

Ved DIN udfræsninger skrues grebsunderdelene(grå) direkte i dørbladet. Posen indeholder skruer til plast, træ og selvskærende skruer for aluminiumsdøre. Monter DIN underdele med den lille tap nedad.

Trin for trin

1. Montér firkantstiften(8x8x140/155mm) i én af grebsdelene ved at skubbe den i bund.
2. Grebsunderdel glides over firkantstiften med de undersænkede huller mod grebet – Husk! Grebsunderdelenes lille tap skal vende nedad!
3. Trin 2 gentages på modsatte side af døren inden underdelene skrues fast enten på døren eller i hinanden.
4. Grebsparret demonteres ved at sætte den lille nøgle(7-tal) lodret ind i Kvik-Stift hullet på bagsiden af grebshalsen og herefter vippe den ned mod grebet. Når Kvik-Stift funktionen påvirkes af den lille nøgle(7-tal) kan grebene trækkes fra hinanden.
5. Klips rosetterne på grebsunderdelene(grå) med "H" logoet opad og slidsen nedad.
6. Sæt grebet med stiften igennem grebsunderdel(grå), låsekasse og gresunderdel(grå) igen og den anden grebsdel skubbes på firkantstiften.
7. Nyd dit nye greb

HOPPEs aluminiumsgreb er mærket med GRØN dot fra BYGGVARUBEDÖMNINGEN som foretrukket til bæredygtigt og miljørigtigt byggeri. Nikkelfri og allergitestet overflade.
Dele der bliver i overskud kan evt. indleveres hvor du har købt grebet.

Tak fordi du valgte HOPPE greb.

Se montagevideoer på www.kh-trade.dk

"10 års funktionsgaranti"