

Brugsanvisning:

Sørg for at gummipakningen sidder som den skal i sin udfræsning, og at den rørende, der skal ind i muffen er afgratet. Rengør både rørende og pakning så de er fri for snavs og grus!

Påfør en passende mængde SUPER GLIDEX på gummipakningen.

Pres og evt. vrik rørende på plads i muffen. Pas på at gummipakningen ikke skubbes ud af sin udfræsning!

