

Fuger

Cementerede fuger

De cementbaserede fuger i vådrummet indgår i normal vedligeholdelse under plejen og rengøringen af flisevægge og klinkegulve. Det anbefales, at man periodisk foretager eftersyn af fugerne i en af byg-herren eller de projekterende fastlagt driftfrekvens.

Elastiske fuger

De elastiske fuger bør som de cementbaserede eftergås i en af byg-herren eller de projekterende fastlagt driftfrekvens. Ved eftersyn af siliconefuger er det vigtigt at observere fugernes smidighed og vedhæftning omkring afløb, og installationer i de vandbelastede hjørner af vådrummet.

Når fugerne ikke længere er smidige og har den korrekte vedhæftning, skal disse udskiftes. Udskiftningen foregår ved udskæring af eksisterende siliconefuger og omfugning med LIP Sanitetssilicone med min. 6 mm på bagfyld, som f.eks. 6 mm nylonfugesnor, skum-profil eller sliptape.

Der henvises i øvrigt til Driftsvejledning for fuge udarbejdet af FSO.



- når der bygges på kvalitet!

LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16 · DK-5580 Nørre Åby

Tlf.: +45 64 42 13 30 · Fax +45 64 42 34 08

E-mail: info@lip.dk