

OPBYGNING AF FIRKANT KARM MED BETONKEGLE



Ø315 PVC opføringsrør



Beton kegle sættes ned over opføringsrøret.



Cellegummiringen monteres i opføringsrøret.



Firkantkarmen monteres.



Grus fyldes op omkring keglen og karmen.



Gruset stemples og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.