

## INDBYGNINGSVEJLEDNING

Mørtlen fyldes rundt langs kanten i åbningen, ca. 2 cm højere end rammens underkant. Dækslet sættes ned i karmen. Herefter placeres karmen over åbningen. Læg derefter et vaterpas over karm og dæksel. Pres karm og dæksel ned i mørtlen, så det kommer til at passe i højde med overfladen af belægningen. Tørretiden er ca. 2-4 timer.



Når mørtlen er tør, tages dækslet ud af karmen. Karmen glittes herefter indvendigt, hvorefter den overskydende mørtel fjernes. Gummipakningen tørres af inden montering af dækslet. Dækslet placeres i karmen og skrueerne påføres syrefri fedt inden montering. Efterfølgende fyldes mørtel rund om karmen. Når mørtlen er tør, skæres fliserne til og lægges i fliseklæb rund om karmen.



Kom mørtel i bunden af dækslet, læg rionettet oveni mørtlen og kom det sidste mørtel ovenpå rionettet. Herefter skal mørtlen glittes og efterfølgende tørre.



Hjørnerne på fliserne som skal ligge i dækslet markeres efter den medfølgende trekantede skabelon. Herefter skæres hjørnerne af flisen. Der kommer fliseklæb i dækslet og fliserne monteres. Herefter fuges rundt om fliserne. Slutteligt rengøres fliserne.

