

Det er nemt at installere et skrue- fundament!

Marker positionen med jordspyddet og brug hånd installations værktøjet til at dreje skruen (med uret) ned i jorden. Trådene vil automatisk dreje dybere ind i jorden, hvilket resulterer i jordkomprimering og dermed ekstrem stabilitet.

