



- Læs denne vejledning omhyggeligt, før monteringen påbegyndes.
 - Skær ikke tagrenderne til lige med det samme. Læg først tagrenderne og beslagene ud på jorden og find ud af, hvor nedløb, samlemuffer og beslag skal anbringes.
 - Tagrender og rør kan skæres til efter behov med en fintandet sav. Sørg for, at snittet er rent og i vinkel. Ujævne kanter kan glattes med en kniv eller sandpapir.
1. Plastkonsoller monteres direkte på sternbrættet. Afstand mellem plastkonsollerne må ikke overstige 50 cm. Efterse, at der er hældning nok hen imod afløbet til, at vandet løber ordentligt af.
 2. Samlestykket bruges til at sætte to længder tagrende i forlængelse af hinanden. Samlestykker skal limes.
 3. Tudstykket placeres på tagrenden, hvor nedløbet ønskes, og hullet markeres på tagrenden med en tusch. Med en nedstryger savs to skråsnit mod hinanden. Alternativt kan anvendes en hulsav. Hullets kanter afgrates med en fil eller sandpapir.
 4. I begge ender påføres en stribe lim ca. 10 mm fra tudstykkets kant samt rundt om tududløbet. Herefter monteres tudstykket straks på tagrenden.
 5. Endebunde limes fast til tagrenden
 6. Tagrenden lægges op på plastkonsollerne og klikkes først på konsollets forkant og dernæst ind under bagkrogen
 7. Tagrenden samles med nedløbsrøret af to bøjninger og et mellemstykke (et 50 cm stykke rør). Afprøv monteringen, før den limes sammen. Skru clipserørholderne fast i væggen, før røret monteres. Den højest siddende rørholder monteres omkring 20 cm under den nederste bøjning. Den andet rørholder skal sidde omkring 25 cm over jorden.
 8. Udkaster monteres nederst på nedløbsrøret.



- Läs denna manual noggrant innan du påbörjar installationen.
 - Kapa inte rännorna omedelbart. Lägg först hängrännor och beslag på marken och ta reda på var avlopp, skarvar och beslag ska placeras.
 - Rännor och rör kan kapas efter behov med en fintandad såg. Se till att snittet är rent och i vinkel. Ojäma kanter kan jämnas till med en kniv eller sandpapper.
1. Konsolkrokar monteras direkt på takfotsbrädan. Avståndet mellan krokarna skall inte vara mera än 50 cm. Kontrollera att lutningen ner mot avloppet är tillräckligt så att vattnet kan rinna av.
 2. Rännskarven används i samlingarna när man skarvar två hängrännor. Dessa skall limmas för att hålla tätt.
 3. Tappstycket/ omvinkningskupan placeras där man önskar stuprøret. Hålet markeras med en tusch penna. Såga ut hålet med en fintandad handsåg eller hålsåg. Jämna kanterna med en fil eller sandpapper.
 4. Påför lim på bägge sidor av tappstycket , ca 10 mm in från kanten samt runt hålet. Montera därefter omedelbart tappstycket på hängrännan.
 5. Rännrör limmas fast i ändarna.
 6. Hängrännan läggs upp på konsolkrokarna och klickas först fast i framkant och därefter in under kroken mot takfotsbrädan.
 7. Hängrännan tillsluts stuprøret med hjälp av två rörvinklar och ett mellanstycke (en extra bit stuprør) Prova samlingen innan du limmar ihop det ! Skruva fast rörsvepen i väggen innan stuprøret monteras. Den översta skall sitta ca 20 cm under den sista rörvinkeln och den nedersta ca. 25 cm över marken.
 8. Nederst placeras en utkastare.