

◆ ScanFuge ◆

Datablad Scan Flisefuge

Cementbaseret fugemørtel til indendørs brug



Produkt

Scan Flisefuge er et cementbaseret flisefugemasse, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Tåler gulvvarme efter ophærdning.

Farve: Lys grå.

Anvendelse

Til fugning af alle typer keramiske fliser og klinker, natursten m.m. i fugebredder på 2-20 mm.

Til indendørs brug.

Opblanding

Scan Flisefuge opblandes med ca. 2 ltr. vand pr. 10 kg. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Lad fugemassen hvile i ca. 5 minutter, hvorefter der genrøres og fugemassen er klar til brug.

Klargøring af underlag

Fliseunderlaget skal være rengjort og stabilt, og fugerne skal være fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Højtstående fliseklæb i fugerne fjernes.

Det anbefales at forvande stærkt sugende fliser grundigt inden fugning.

Arbejdets udførelse

Fugning kan normalt foretages 1-2 døgn efter afsluttet flisemontering.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt på kryds og tværs med gum-mispartel, fugebræt eller lignende, således at fugemassen presses helt i bund og bearbejdes så den bliver helt jævn.

Arbejd i etaper, så fugemassen ikke tørrer ud, inden den tørrer over.

Beskyt hjørnefuger, da de skal holdes åbne til en elastisk fugemasse. Der skal være elastiske fuger mellem vægge og gulv og mellem

vægge, der støder op mod hinanden. Der skal ligeledes være elastiske fuger, hvor to materialer støder op mod hinanden, f.eks. mellem fliser og gulvfløb.

Når fugerne er færdige på hele fladen, vaskes hele overfladen let over med en ren og hårdt opvredet svamp eller et skumgummibræt. Der vaskes diagonalt over fugerne, således der kun efterlades et ganske fint »fugeslør«.

Efter en times tid tørrer overfladen med tørre bomuldsklude, til den er tør og ren. Nu er næsten al overskydende fugemasse vasket og tørret bort.

Fliserne vil næsten altid have en smule cementslør. Det kan man fjerne med Skalflex Kalkslør-Fjerner, et døgn efter at fugearbejdet er overstået.

Efterbehandling/vedligehold

Mørtelfuger kan med fordel behandles med Skalflex Fugeforsegler, der beskytter fugerne mod kalk, fugt og skidt.

Overfladen skal være ren og tør inden påføring, og overskydende fugeforsegler tørrer af med en klud efter cirka en time.

Forbehold

Uensartet udtørring, forskelligt vand/cementforhold mv. kan undertiden resultere i en misfarvning af fugen. En evt. misfarvning vil forsvinde med tiden.

På fliser med stærkt sugende overflade anbefales fugning med fugeske.

Tåler ikke frost i afbindings- og hærdperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres umiddelbart med vand efter brug.

◆ ScanFuge ◆

Datablad Scan Flisefuge

Cementbaseret fugemørtel til indendørs brug

Teknisk data

Opblanding: Ca. 2 ltr. vand pr. 10 kg Scan Flisefuge
Fugebredde: 2-20 mm
Forbrug: 0,6-1,1 kg pr. m² afhængig af fugebredde og -dybde
Arbejdtemp: +5°C til +30°C
Åbningstid: Ca. 2 timer ved +20°C
Hærdetid: Gangbar efter 1 døgn ved +20°C
Fuldt hærdet efter 14 døgn ved +20°C
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 2 år under velegnede forhold i lukket emballage



Scan Flisefuge
10 kg
DB-nr: 1722534

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

	FARE H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskttelse P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp. P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
	Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt.
	PR-nr. 4204669 UFI: 12E0-C05E-R00D-DD9D



Industrivej 20B · DK 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk