

# SKILLEVÆGSBATTIS - EFTERISOLERING AF SKILLEVÆG

Få et uforpligtende tilbud på efterisolering af væg og hulmur

## Sådan gør du

### Trin 1

Monter træregler langs gulv og tag, så de passer til tykkelsen af den ønskede isolering. Her kan også bruges stålprofiler.

### Trin 2

Monter ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTIS mellem reglerne.

### Trin 3

Monter vægbeklædningen, f.eks. gipsplader, der skrues fast. Så mangler du bare at spartle, tapetsere og montere passende lister, før du har en færdig og velisoleret væg.

Copyright © 2016, ROCKWOOL A/S  
råd til at arbejde med mineraluld

Ansvarsforhold

Beskyttelse af personlige oplysninger

Gode

CREATE AND PROTECT®

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter, facadebeklædning og konsulentvirksomhed, sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber grønne løsninger til gartneriindustrien, innovative specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien, marine- og offshore segmentet såvel som støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over 11.000 medarbejdere i mere end 35 lande tager sig af kunder over hele verden. Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2014 havde koncernen en omsætning på EUR 2.180,4 mio. Selskabet er noteret på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen.