

Montering



Filten lægges ud direkte på tagmembranen med ca. 3cm overlap

Sedummåtterne lægges ud så de støder godt op mod hinanden ovenpå filten. De skal lægges i forbandt.

Filt

Filtdugen udlægges oven på tagmembranen. Filten overlappes med ca. 3 cm, da det skal binde sammen. Filten skæres nemmest med en vinkelsliber da denne kan skære nemt gennem filten og ikke blive sløv. Alternativt kan man anvende en hobbykniv eller klippes med en god saks, dog vil disse hurtigere blive sløve.

Sedummåtter

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfang eller taghætter. Måtterne lægges således, at de støder godt op mod hinanden.

Måtterne kan skæres med en isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.

Måtterne skal lægges forsigtigt så de ikke bliver beskadiget.

Hvis sedummåtterne udlægges i en tør og solrig periode, skal de gennemvandes 3-4 gange om ugen i de første 2-3 uger.

Udlægges sedummåtterne i en regnfuld periode er yderligere vanding unødvendig.



Afslutning

Sedumopbygning skal altid støde op mod en opkant. Det kan være en rustfristål kantskinne, murkrone, ovenlys, natursten, eller lignende. Opkanten skal være min. 50mm høj.

Her er nogle eksempler på afslutninger:



Tag med kip

Her monteres filten og sedummåtterne hen over kippen.
Lave aldrig en samling ved kippen.



Tag med hældning (maks 25 gr. når man anvender VMF12)

- 0-9 gr.: Her er det ikke nødvendigt med støtteskinner
 - 15-19gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 2,5mtr afstand imellem.
 - 20-45gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 1,5mtr afstand imellem. Fra taghældning 30gr og opefter anbefaler vi at man bruger plastik strips til at binde sedummåtterne sammen.
- Dette er dog kun vejledende og skal vurderes for hvert enkelt projekt

Støtteskinner monteres på samme måde som kantskinnerne, dvs. brændes på overpappen med ca. 20cm bred strimmel tagpap på hele skinnen.



Både filten og sedummåtterne lægges hen over støtteskinnerne. Lav aldrig en samling af filt eller sedummåtterne ved en støtteskinne.

På denne måde bindes de forskellige lag sammen hen over.

Sikkerhed

Stillads, rækværk, eller faldliner bruges hvor det er nødvendigt.

Kantskinner og nedløb

Rustfristål skinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min 1 cm mellemrum under lægten så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden.

Hvis der er nedløb inde på taget, monterer man et rustfristål bladfang samt ramme af skinner på ca. 50cm x 50cm rundt om afløbet. Rammen er i princippet tilskårne kantskinner og monteres på samme måde. Til monteringen af bladfanget skal man kun bruge en 13 top- eller fastnøgle.



Ramme på 50 x 50cm rundt om afløbet.
Bladfanget her er leveret af anden entreprenør men GrowTeks Monsoon kan også bruges.



Vanding (over 25gr. skal man anvende VM40 sedumopbygning)

Med tage med hældning på 25gr eller mere og i områder med blæst som medfører udtørring kan man overveje montering af siveslanger. Disse kan evt. lægges under sedummåtterne langs kippen eller tagryggen samt langs støtteskinner. Dette giver lettere mulighed for vanding som vil gavne planterne i tørre perioder.

OBS.

Denne monteringsvejledning skal kun betragtes som vejledning til montering. Den tager ikke alle forhold i betragtning. Der skal altid tages en konkret vurdering i hvert enkelt projekt omkring, bl.a. tagets udformning, de lokale forhold, osv. Derfor er denne vejledning uden ansvar.





Drift og vedligeholdelse

Der skal udføres vedligeholdelse 2 gange om året, foråret og efteråret.

Gødskning

I samme sæson som montering er der ikke behov for gødskning da måtterne er gødsket ved levering.

I efterfølgende sæsoner behøver man kun tilsætte gødning 1 - 2 gange om året (April og September) Gødningen skal være NPK 14-3-15. Dosering 1kg pr 100kvm.

Ukrudt

Fjernelse af ukrudt gøres manuelt. Med de lave sedumopbygninger vil det fleste ukrudt tørre ud, men det der overlever skal fjernes. Mængden af ukrudtet kommer an på bl.a. det omkringliggende område.

Vanding

Hvis måtterne er lagt i en meget varm periode, anbefaler vi, at man vander regelmæssigt i 2-3 uger efter montering, for at rødderne kan etablere sig.

I tørkeperioder der strækker sig ud over 2 uger, anbefaler vi at vande taget. Proceduren gentages for hver 14. dag hvis tørkeperioden fortsætter.

Væksten

I tilfælde af, at der forekommer bare pletter kan disse afhjælpes ved at tilsætte lidt jord og stiklinger som efterfølgende vandes.

Bladfang

Bladfang kontrolleres og renses 1-2 gange om året.

pH

For at sikre gode vækstbetingelser skal man måle pH-værdien på vækstlaget ca. én gang om året. Er værdien for lav, dvs under 6,0 skal man tilsætte kalk

Ovenstående beskrivelse er ikke udtømmende og da sedumtage består af levende planter skal man løbende holde øje med det og udføre evt. udbedringer for at sikre at sedummet trives.

Har man brug for assistance eller ønsker tilbud på en serviceaftale kan GrowTek kontaktes på tlf. 70 20 20 71 eller info@growtek.dk

