

## NORLAND®

### Vådromssæt

Komplet sæt til vandtætning af vådzone/vådrom

Sæt á 10 kg – rækker til ca. 4 m<sup>2</sup>

20 kg, DB-nr. 2393539

#### PRODUKTDATA

##### Produkt

Komplet sæt til vandtætning af vægge og gulve i vådzone/vådrom. NORLAND Vådromssæt er effektiv vandtætning af vådzoner før fliseopsætning. Vådromsmembranen er lugtfri, og er efter hærkning vandtæt.

Sættet indeholder primer, vådromsmembran, tætningsbånd, gulvmanchet, pensel og vejledning, alt pakket i praktisk spand.

##### Anvendelse

NORLAND Vådromssæt anvendes som vandtætningsmembran på væg og gulv i vådzone/vådrom, med omfang iht. gældende lovgivning.

##### Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, jævnt og strukturelt sundt, fri for olie, fedt, støv, løse partikler, huller og løbende revner. NORLAND Vådromsprimer påføres underlaget i et jævnt og dækkende lag. Primeren er tilsat blå røbestof, og skal omrystes grundigt før brug. Der arbejdes videre på tørt primerlag.

##### Udførelse

Udmål og afklip tætningsbånd til alle hjørner og kanter. Klargør tætningsbånd og manchet til rørgennemføringer og afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet. OBS: Samlinger skal overlappe med mindst 5 cm.

NORLAND Vådromsmembran omrøres grundigt før brug. NORLAND Vådromsmembran påføres i en bane svarende til tætningsbåndets bredde langs hjørner og overgang mellem væg og gulv. Tætningsbåndene trykkes ind i den våde tætningsmasse, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler under tætningsbåndets gummidel, samt at netkanten har fuld kontakt med underlaget (må ikke bølg). Udglat evt. bølger og luftbobler ved hjælp af penslen.

På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb. Lad det tørre ca. 3 timer. Herefter påføres mindst 2 jævne og dækkende lag NORLAND Vådromsmembran med pensel, tandspartel, spartel eller rulle, på væg og gulvflader til en samlet lagtykkelse på 1 mm er opnået. Tandspartel kan anvendes for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). Tætningsbånd og gulvmanchet skal dækkes helt af vådromsmembranen. Den påførte vådromsmembran skal tørre helt, inden næste lag kan påføres.

##### Flisemontering

Efter hærkning (min. 24 timer) kan der på traditionel vis monteres fliser på væg og gulv med NORLAND Fliseklæber eller Skalflex® Multiklæb.

##### Forbehold

Underlag af nystøbt beton må indeholde max. 2% restfugt.

##### Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

##### Teknisk data

Arbejdstemperatur: Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Rækkeevne pr. sæt: 8-10 m<sup>2</sup>

Samlet lagtykkelse: Min. 1 mm

Tørretid: Efter første lag: Ca. 3 timer ved +20°C (50% RF)

Efter sidste lag: Ca. 24 timer

Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i original, uåbnet emballage

Holdbarhed: 12 måneder efter produktionsdato

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK