

## Montering af Danli vimpelskåner

Ved korrekt montering sikrer Deres vimpelskåner mod knudedannelse.

Læg vimplen på et bord og gå frem som angivet.

Vimplens spids føres op og ned igennem slidserne.

Vimplen glattes ud mellem hver slids, og til sidst strammes det lidt til, således at vimplens midterstribe er lige.

Ned igennem slids 1, indtil bredden udfylder slidsen.

Op igennem slids 3.

Ned igennem slids 2.

Op igennem slids 1.

Ned igennem slids 3.

Op igennem slids 5.

Ned igennem slids 4.

Op igennem slids 3.

Ned igennem slids 5.

### VIGTIGT!

Efter montering skal der være 20- 30 cm fri længde fra bunden af vimpelskåneren til spidsen.

Forkert placering kan reducere virkningen.