

DK mekanisk døgn-ur

1. vælg perioderne hvor apparatet skal tænde ved, at trykke de respektive segmenter ned. Hver segment svarer til 15 min.
2. Drej skiven i pilens retning, for at indstille aktuel tid. (Ud for sort pil).
3. Sæt uret i stikkontakten og tilslut det ønskede apparat.
4. Tænd stikkontakt

SE - mekanisk dygnstimer

1. Tryk ned ønsket antal segment så længe som apparaturen skall vara i gång.
Et segment är 15 min.
2. Vrid skivan i pilens retning till aktuell klockslag.
3. Stick timern i kontakten och koppla till önskad apparat.

FI mekaaninen kellokytkin vrk

1. Paina alas halutun aikajakson verran segmenttejä, jonka ajan laitteen pitää olla päällä.
Yksi segmentti on 15 min.
2. Käännä taulua nuolen suuntaan asettaaksesi se aikaan.
3. Liitä laite pistorasiaan ja ohjattavaan laitteeseen.

NO – mekanisk tidsur

1. Trykk ned øsket antall sementer tilsvarende det tisdrom de ønsker apperatet skal være i funksjon.
15 min pr segment.
2. Drei urskiven i pilens retning til korrekt klokkeslett.
3. Monter tidsuret i kontakten, kopletil ønsket apparat.