

## Fermacell Scandinavia

### Drift og vedligehold (D&V) FERMACELL fibergips

#### GENERELT

---

Fibergipspladerne er skruefaste, skruer skrues direkte i pladen, og en solid befæstigelse er etableret. En 5 mm spånskruer holder 30 kg, anvendes plugs holder en skrue 50 kg (12,5 mm **fermacell** fibergips). Sættes skruerne tættere end 30 cm reduceres styrken dog interpolært herfra. Skrues skruerne ud igen, spartles hullerne op med en velegnet spartelmasse.

Slagmærker renses for beskadiget materiale, og spartles herefter med **fermacell** fugespartel.

Slaghuller og større skader i pladerne reetableres ved at udskifte det ødelagte stykke med et nyt stykke, der er 5-7 mm mindre langs alle kanterne. Læg fibergipsstykker bagved samlingerne mellem den nye og de blivende plader, og skru dem sammen med **fermacell** skruer 3,9 x 30 mm. Sørg for at alle samlingerne har et mellemrum på 5-7 mm, således at samlingerne kan spartles korrekt med **fermacell** fugespartel. Brugsanvisning ses på posen, eller i Fermacells monteringsvejledning.