



DK

NO

SE

FI

GB

DE



Outfit

Brugsanvisning · Bruksanvisning
Bruksanvisning · Käyttöohje
Instruction manual · Gebrauchsanweisung

5x10 meter bundramme til partytelt

DK

Rør: Ø38 x 1.0 mm

Samleled: Ø42 x 1.2 mm

1. RØR

Nr.10: 14 stk. 1920 mm lange rør



Nr.11: 4 stk. 200 mm lange beslag




Nr.12: 2 stk. 1060 mm lange rør




2. BESLAG

16 stk. 4-vejs-beslag med skruer




16 stk. 3-vejs-beslag med skrue



3.

Læg alle rør og beslag på jorden som vist på billedet, og forbind dem som vist. Spænd alle skruer efterfølgende.



5x10 meter bunnramme til partytelt

Rør: Ø38 x 1.0 mm

Koblinger: Ø42 x 1.2 mm


NO

1. RØR

Nr. 10: 14 stk. rør på 1920 mm



Nr. 11: 4 stk. beslag på 200 mm





Nr. 12: 2 stk. rør på 1060 mm



2. BESLAG


16 stk. 4-veis-beslag med skruer

16 stk. 3-veis-beslag med skruer



3.

Plasser alle rør og beslag på underlaget og koble dem sammen som vist på bildet. Stram deretter alle skruene.



5x10 meter bottenram till partytält

Rör: Ø38 x 1.0 mm

Anslutningar: Ø42 x 1.2 mm


SE

1. RÖR

Nr 10: 14 st 1 920 mm långa rör



Nr 11: 4 st 200 mm långa beslag




Nr 12: 2 st 1 060 mm långa rör




2. BESLAG

16 st. 4-vägsbeslag med skruvar




16 st. 3-vägsbeslag med skruv



3.

Lägg alla rör och beslag på jorden så som bilden visar, och förbind dem enligt bilden. Spänn därefter alla skruvar



Pohjarunko 5 x 10 metrin juhlatelttaan

Putket: Ø38 x 1.0 mm

Liittimet: Ø42 x 1.2 mm

1. PUTKET

Nro 10: 14 kpl 1920 mm pitkiä putkia



Nro 11: 4 kpl 200 mm pitkiä kiinnikkeitä




Nro 12: 2 kpl 1060 mm pitkiä putkia




2. KIINNIKKEET

16 kpl ristiliitoskiinnikkeitä ruuveineen




16 kpl T-liitoskiinnikkeitä ruuveineen



3.

Aseta kaikki putket ja kiinnikkeet maahan kuvassa näkyvällä tavalla ja liitä ne yhteen. Kiristä sen jälkeen kaikki ruuvit.




5x10 meter party tent groundbar system

Main pipe: Ø38 x 1.0 mm

Connector: Ø42 x 1.2 mm

1. PIPES

No.10: 14 pcs 1920 mm long pipes 

No.11: 4 pcs 200 mm long connectors 



No.12: 2 pcs 1060 mm long pipes 

GB

2. CONNECTOR


Four way connector with screws, 16 pcs

Three way connector with screw, 16 pcs



3.

Lay all pipes and connectors on the ground as the following picture shows, and connect them as pictures show. Tighten the screws afterwards.





5x10 meter bodenrahmen für partyzelt

Rohre: Ø38 x 1.0 mm

Anschluss: Ø42 x 1.2 mm

1. ROHRE

Nr.10: 14 Stck. 1920 mm lange Rohre 



Nr.11: 4 Stck. 200 mm lange Beschläge 

Nr.12: 2 Stck. 1060 mm lange Rohre 

DE


2. BESCHLÄGE


16 Stck. 4-Weg-Beschläge mit Schrauben 16 Stck. 3-Weg-Beschläge mit Schraube



3.

Legen Sie sämtliche Rohre und Beschläge wie auf der Abbildung gezeigt auf den Boden und verbinden Sie sie wie gezeigt. Ziehen Sie danach alle Schrauben fest.





Instruction
manual
Manuale di
istruzioni

Raccolla differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Outfit