

# LIFE VARMEALARM BLUU CIRCLE 10+

## MANUAL

**FOSS**  
EUROPE A/S

## TILLYKKE MED DIN NYE VARMEALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

## FUNKTION

Varmealarmen giver alarm, når temperaturen ved alarmeren stiger til 55-65°C.

## PLACERING

Varmealarmen anbringes i køkken, bryggers, garage og lign., hvor falsk røg kan forekomme og røgalarmen derfor ikke er velegnede.

Monteres midt i loftet og med mindst 0,5 meter afstand til vægge, hvis muligt.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmeren og op i kippen.

### Undgå:

Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

## INSTALLERING

### Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmeren og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skrue eller monteringspuden som er dobbeltklæbende
- Sæt alarmeren fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret – hermed aktiveres det indbyggede batteri og alarmeren er korrekt fastmonteret
- Test alarmeren ved tryk på testknappen på forsiden når den er monteret

## DRIFT

**Almindelig drift:** Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min., når alarmeren er i drift.

**Alarm:** Den røde LED-lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

**Pausefunktion:** Kan aktiveres hvis/når alarmeren lyder utilsigtet f.eks. grundet mados eller anden utilsigtet røg – Tryk ca. 1 sek. på testknappen (mens alarmeren lyder). Alarmens følsomhed nedsættes herefter i ca. 10 min. og den røde LED lampe vil blinke ca. hver 10. sek. som indikation på nedsat følsomhed.

Skulle massiv røg opstå under pausefunktionen vil alarmeren fortsat blive aktiveret og advare om høj alarmtone.

## BATTERI

Alarmen er forsynet med indkapslet lithium batteri som holder i 10 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud, giver alarmen et kort "bip" hvert 40. sek. – Det vil den gøre i 30 dage.

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år og skal derfor udskiftes når batteriet giver signal som beskrevet ovenfor.

## VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

## TEST

Alarmen bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED-lampe blinker.

Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

## NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

## TEKNIK

Batteri – indkapslet 3 volt lithium

Batterilevetid – 10 år ved normal brug

Luftfugtighed – 10% - 90%

Omgivelsestemperatur – 0°C til +40°C.

Alarmniveau – Giver alarm ved 55-65 °C

Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

## IMPORTØR

Foss Europe A/S  
Wichmandsgade 5E  
DK-5000 Odense C

[www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)

