

Brugervejledning B&V Murstensklipper Copper

Anvendes til mursten, når klip i stenslængde

1. Anvend sikkerhedsbriller - ingen løft i knive
2. Stil murstensklipperen med håndtaget pegende mod dig på fast underlag.
3. Indstil klippelgd./bredde/højde med justerskrue (1) og stop (2).
4. Placer murstenen på bordet og hold murstenen fast mod stopperen med venstre hånd. Vær opmærksom på ikke at få fingrene mellem mursten og kniv.
5. Tag med højre hånd om håndtagets sorte ende, og klip med et hurtigt tryk.

