

Læs manualen grundigt igennem for sikker brug af din kabeltromle!

Tillykke med dit nye Blue Electric produkt, vi håber du bliver glad for dit køb, skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du til enhver tid velkommen til at kontakte forhandleren hvor du købte produktet eller importøren hvis kontakt information du finder nederst på denne side.

1. Sørg altid for at kabeltromlen ikke er elektrisk forbundet mens der op- og udrulles kabel.
2. Hvis overbelastnings afbryderen udløses, trækkes netstikket ud med det samme. Giv nu kabeltromlen tid til at afkøle og tryk herefter på den røde knap ved stikudtagende for at genaktivere sikringen. Husk at overholde reglerne om den maksimale belastning af kabeltromlen, som anvist nedenfor i skemaet.
3. Hvis tromle eller kabel er beskadiget må dette kun udbedres af en autoriseret elektriker.
4. Bemærk eventuelle anvisninger på produktet.

Regler for maksimal belastning:

Art nummer:	Længde:	Kabeltype:	Maksimal strømgennemføring ved fuldt udrullet kabel:	Maksimal strømgennemføring ved helt eller delvis indrullet kabel:	IP godkendelse:
KR10	10 m	2 x 1,5 mm2 H05VV-F	2990W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP20
KT25	25 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	2990W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
KT40	40 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	2990W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
S-KT25	25 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3000W (13,04A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
S-KT40	40 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3000W (13,04A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
29144	10 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3000W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
29151	25m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3000W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44
29168	40 m	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3000W (13A) 230V	1000W (4,3A) 230V	IP44

Se model nummeret på produktet.

Bemærk om bortskaffelse af dette produkt:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand¹, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Ved yderligere spørgsmål eller tvivl, kontakt forhandler eller importør for mere info:
For further questions or doubts contact dealer or distributor for more info:

Importør:

DVA A/S | Marielundvej 48C, 2730 Herlev | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239