

Hvis parasollen opbevares udendørs uden overtræk, når den ikke er i brug, er det på egen risiko i forhold til at parasollen falmer.

OBS: Der må kun bruges genopladelige Batterier (3 X AA Batterier) til denne parasol

