18V Terrasserenser med multibørste (1 x 4,0 Ah)

RY18PCB-140



- Rengør en lang række overflader rundt om i haven, herunder terrasser, kunstgræs og stenbelægninger
- Slut med sidde på knæene og arbejde: teleskopisk højdejustering betyder den kan tilpasses til enhver brugers højde
- Gummibelagt håndtag giver komfort ved længere tids brug
- Værktøjsfri udskiftning af tilbehør for hurtig udskiftning
- Forskellige børste som er designet til at rengøre forskellige overflader - sælges separat
- Rengøringsmidler specialiseret til at rengøre en række forskellige overflader - sælges separat





Spænding	18V
Standardudstyr	Multibørste
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.2
Varenummer	5133004804
Antal batterier	1
Batteritype	Li-ion
EAN-kode	4058546337759
Kapacitet (Ah)	4
Ladetid (min)	160
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	80
Oplader inkluderet	RC18115
Spænding	18V
Standardudstyr	Multibørste
Vægt [uden batteri] [kg]	3.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.2
Vibrationsniveau (m/s^2)	0.8

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser