

Belastningstabel for soldater (elementstøtter)

Længde (m)	38SO300L (kN)	38SO300 (kN)	38SO400 (kN)	38SOSKRÅ (kN)		
1,6						
1,7						
1,8	18,00	30,00		TRYK vandret position	TRYK 45 position	TRÆK 45 position
1,9	18,00	30,00				
2,0	18,00	30,00				
2,1	16,90	27,21		21,21	30,00	30,00
2,2	15,50	24,79		21,21	30,00	30,00
2,3	14,10	22,88	30,00	20,45	28,93	30,00
2,4	12,80	20,83	27,76	18,71	26,47	30,00
2,5	11,60	19,20	25,60	17,19	24,31	30,00
2,6	10,60	17,75	23,67	15,84	22,40	30,00
2,7	9,60	16,46	21,55	14,97	21,18	30,00
2,8	8,80	15,31	20,41	14,48	20,49	30,00
2,9	7,90	14,27	18,02	13,93	19,71	30,00
3,0	7,25	13,33	17,78	13,38	18,92	30,00
3,1			16,65	12,83	18,14	30,00
3,2			15,83	12,20	17,25	30,00
3,3			14,68	11,51	16,27	30,00
3,4			13,84	10,88	15,33	30,00
3,5			13,06	10,12	14,31	30,00
3,6			12,35	9,36	13,24	30,00
3,7			11,69			
3,8			11,08			
3,9			10,52			
4,0			10,00			