

LIFE RØGALARM 9 VOLT "VALUE" MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra.

FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af 9 volt batteri og vil alarmere med høj hyle-tone og en blinkende, rød LED lampe.

PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder, som f.eks. køkken eller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage. Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

INSTALLERING

Sådan gør du:

- Tag monteringsbeslaget af røgalarmen.
- Find egnet sted til placering og sæt beslaget op vha. de medfølgende skruer
- Sæt 9 volt batteri i alarmen.
- Anbring røgalarm i beslaget.
- Test på test-knappen (se afsnittet "TEST")

DRIFT

Almindelig drift: Den røde LED lampe vil blinke 1 gang / 30 sek. når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

TEST

Tryk på testknappen i ca. 3. sek. til alarmen lyder og den røde LED lampe vil blinke - Det gøres 1 gang om ugen, og altid efter bortrejse.

BATTERISKIFT

Signaleres ved et kort "bip" 1 gang / 30 sek. i ca. 30 dage - Batteriet bør skiftes omgående.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter.
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.
- Der ydes 2 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke.



TEKNIK

Batteri – 9 volt type 6F22 eller 6LR61
Forbrug – <10uA (standby) / <30mA (alarm)
Batterilevetid – Ca. 1 år ved normal brug
Omgivelsestemperatur – 0°C til +40°C.
Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk