













Potrzebne narzędzia
Required Tools










Benötigte Werkzeuge





7.







UWAGA: Śruby i kotki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.



NOTE: Screws and wall plugs are not included, because their type is depends on the type of wall, with a piece of furniture will be installed. In this case please contact with the seller in the shop.

Schrauben und steckdosen sind nicht dabei, weil die Art von diesen ist abhängig von der Art der Wand, mit einem Stück Möbel wird es montiert. In diesem Fall bitte Verkäufer kontaktieren im Shop.


8.



9.



10.



11.

