

Vedligeholdelsesvejledning for Intra produkter i rustfrit stål

Dette Intra produkt er produceret i.h.t. de højeste kvalitetskrav.

Flere af vore sanitetsprodukter har en beskyttelsesfolie på overfladen. Denne folie skal fjernes før produktet tages i brug. For at bevare Intra produktets oprindelige overfladekvalitet og udseende anbefales regelmæssig rengøring. Anvend mild sæbe, eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfrit stål og rent vand. Aftør derefter overfladen med en blød, tør klud.

Anvend ALDRIG rengøringsmidler med klor, jod, fluor eller slibemidler på rustfrit stål. Undgå kontakt med syre, opløsninger syreholdige stoffer og andre stoffer, der ikke må anvendes på rustfrit stål. Husk, at nogle fødevarer og hudplejemidler kan indeholde sådanne stoffer, f.eks. ketchup, juice, salt, rensecrerner, neglelak etc. Spild af sådanne skal omgående fjernes fra overfladen.

Vær opmærksom på følgende:

- For at undgå skjolder på overfladen bør man ikke lade vand eller anden væske tørre ind
- Selv om rustfrit stål tåler hård behandling, vil overfladen blive ridset – pas på skarpe genstande. På produkter med en børstet overflade vil sådanne ridser være tydeligst i starten. På produkter med satin overflade og slebet overflade, vil eventuelle ridser altid fremstå synlige
- Anvend ALDRIG skurepulver eller ståluld på rustfrit stål. Begge dele kan forårsage ridser og ståluld kan desuden efterlade små partikler på overfladen, og det kan udvikle sig til rustpletter, som over tid kan angribe ståloverfladen
- Rustfrit stål må ikke være i kontakt med klor eller være i klorholdige miljøer i længere tid
- Vær opmærksom på, at sølvpudder afsætter pletter, som ikke kan fjernes