



BRUGER MANUAL

INSTRUCTION

36623

Varmeblæser/Fanheater

**Til indendørs brug, ikke
vådrums godkendt.**

Brugermanual / instruction for:
Gripo Varmeblæser/Fanheater
DVA A/S, Meterbuen 26, 2740 Skovlunde

VARMEBLÆSER

VIKTIGT

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, følg venligst nedenstående anbefalinger.

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Produktet er kun til husholdningsbrug.
4. Tilslut apparatet til den spænding der er angivet på typeskiltet.
5. Dæk ikke varmeblæseren for at undgå overophedning.
6. Efterlad aldrig varmeblæseren uden opsyn, mens den er i brug, og tag den ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
7. Ekstrem forsigtighed er nødvendig, når varmeblæseren bruges af eller er i nærheden af børn, handicappede eller ældre, og når varmeblæseren efterlades i drift og uden opsyn.
8. Varmeblæseren må ikke placeres under en stikkontakt.
9. Før ikke ledningen under tæpper, og tildæk ikke ledningen. Arranger ledningen væk fra trafikområder, og hvor varmeblæseren ikke kan blive væltet.
10. Betjen ikke varmeblæseren med en beskadiget ledning eller et stik, eller hvis varmeblæseren ikke fungerer, er faldet ned eller beskadiget på nogen måde.
11. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret person for at undgå fare.
12. Undgå brug af en forlængerledning, da denne kan blive overophedet og medføre risiko for brand.
13. Brug varmeblæseren i et godt ventileret område. Indsæt ikke/lad ikke genstande trænge ind i luftindtag eller -udblæsning. For at forhindre en mulig brand, må luftindtag eller -udblæsning ikke blokeres på nogen måde. Varmeblæseren må ikke bruges på bløde overflader, som f.eks. en seng, hvor åbninger kan blive tilstoppede. Brug kun varmen på plane, tørre overflader.
14. Anbring ikke denne varmeblæser nær brandbare materialer, overflader eller stoffer, da der kan være risiko for brand. Opbevar brandbare materialer, overflader eller stoffer mindst 1 m fra produktets forside og hold dem væk fra siderne og bagsiden.
15. Brug ikke varmeblæseren i områder, hvor der opbevares benzin, maling eller andre brandfarlige væsker, f.eks. i garager eller værksteder, eller hvor der er risiko for gnister mm.
16. Brug ikke denne varmeblæser i de umiddelbare omgivelser af et bad, brusebad eller en swimmingpool. Placer aldrig varmeblæseren, hvor den kan falde ned i et badekar eller anden vandbeholder.
17. Varmeblæseren er varm, når den er i brug. For at undgå forbrændinger og personskader, må de varme overflader ikke komme i kontakt med huden. Brug håndtaget, når apparatet flyttes.
18. Sørg for, at ingen andre apparater bruges på det samme elektriske kredsløb (gruppe) som varmeblæseren, da der kan opstå overbelastning.

19. Varmeblæseren bør ikke bruges i et rum, hvor gulvområdet er mindre end 5 m².
20. Ledningen bør ikke placeres i nærheden af apparatets varme overflade.

SPECIFIKATIONER



1. Termostat	4. Luftudblæsningsrist
2. Omskifter	5. Håndtag
3. Driftsindikatorlampe	6. Væltesikring

BRUGSANVISNING

1. Drej termostaten til den minimale værdi, og drej samtidig omskifteren til "0" (se billede).
2. Tilslut varmeblæseren og drej termostaten til den maksimale position. Drej derefter omskifteren for at vælge mellem luftcirkulation og varm luft samt temperatur på den varme luft. Indikatorlampen lyser under anvendelsen.
 - 2.1 Indstil omskifteren på "•" for kølig luft.
 - 2.2 Indstil omskifteren på "I" for varm luft/1000W drift.
 - 2.3 Indstil omskifteren på "II" for varm luft/2000W drift.
 - 2.4 Indstil omskifteren på "O", og varmeblæseren slukkes, og indikatorlampen slukkes.
3. Juster termostaten til en passende position for at opnå den ønskede temperaturindstilling.
 - 3.1 Kontroller, at termostaten er indstillet i den maksimale position.
 - 3.2 Når rumtemperaturen føles behagelig, drejes termostaten langsomt mod uret, indtil varmeblæseren holder op med at arbejde. Herefter fastholder termostaten automatisk rumtemperaturen ved den ønskede temperatur.
 - 3.3 Termostaten kan også drejes mod uret til minimumspositionen eller med uret til maksimumspositionen for at sænke eller øge temperaturen.

SIKKERHEDSSYSTEM

1. For at undgå personskade eller beskadigelse af interne komponenter har varmeblæseren et sikkerheds-system, der automatisk slukker for apparatet, hvis varmen når sikkerhedsgrænsen, samt en væltesikring, der også automatisk slukker for varmeblæseren. I tilfælde af overophedning:
 - 1.1 Drej omskifteren til "O", drej termostaten til minimal position, og tag stikket ud af stikkontakten.
 - 1.2 Kontroller, om luften strømmer frit ved luftindtag og udblæsning, og om varmeblæseren er indstillet i den rigtige position. Bring disse forhold i orden, før varmeblæseren genstartes.
 - 1.3 Lad varmelegetemet køle af i 8 til 10 minutter, inden varmeblæseren genstartes.
 - 1.4 Sæt stikket til varmeblæseren i stikkontakten, og tænd varmeblæseren. Hvis varmeblæseren ikke kan fungere normalt, skal stikket straks tages ud af stikkontakten, og blæservarmeren indsendes til service ved et autoriseret serviceværksted.

ADVARSEL

1. Nedsænk ikke varmeblæseren i vand.
2. Brug ikke rengøringsmidler tilsat opløsnings- eller -slibemidler.
3. Lad ikke interiøret blive vådt, da dette kan udgøre en fare.
4. Ved opbevaring af varmeblæseren, rulles kablet omkring bunden, og varmeblæseren opbevares på et rent, tørt sted.
5. I tilfælde af funktionsfejl eller tvivl, må du ikke prøve selv at reparere varmeblæseren, da det kan resultere i brandfare eller elektrisk stød.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

1. Før varmeblæseren slukkes, indstilles omskifteren på "O". Efter 3 til 5 minutters drift for at sænke apparatets indvendige temperatur indstilles omskifteren på "O".
2. Rengør varmeblæserens luftindtag og luftudblæsning regelmæssigt (mindst to gange om året ved normal anvendelse).
3. Inden varmeblæseren rengøres, slukkes den, og stikket tages ud af stikkontakten. Vent til varmeblæseren er kølet af.
4. Brug en fugtig klud til at rengøre varmeblæsrens overflade. Undgå, at der kommer vand ind i varmeblæseren. Aftør varmeblæseren inden brug og opbevaring.



Teknisk data - Gripo Varmeblæser 2000W

Model	36623
Effekt	2000W
Spænding og frekvens	220-240V - 50 hz
Varmetrin/Watt	2 - 1000/2000W
Overophedningssikring	JA
Væltesikring	JA
Termostat	JA
Størrelse cm	22x14x27
Vægt i kg	1
VDE-stik 1,3 mtr kabel	JA
Beskyttelsesklasse	2
CE, ROHS godkendt	JA
Vådrumsgodkendt	NEJ

Bemærk om bortskaffelse af dette produkt:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammles særskilt.



Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.




DECLARATION OF CONFORMITY

We, hereby declare that the following products described below, conforms to the technical safety rules which are applicable for the supply to the European Union market.

Designation:	GRIPO 2000W Fanheater
Reference no.:	36623

Above products is conformed to:

European Directive	European Standard No.
2014/35/EU RoHS 2011/65/EU REACH	EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-30:2009+A11:2012 EN62233:2008



Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

22. April 2021

Import EU:

DVA A/S Meterbuen 26, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk



GRIPO er en serie af produkter indenfor el- og belysnings-artikler. GRIPO produkterne, er fremstillet med fokus på kvalitet, værdi for pengene og Ecologiske løsninger. Uanset om det er en arbejdslampe, en varmeblæser eller en kabeltromle. Producenterne af GRIPO produkterne er udvalgt med henblik på at sikre en høj kvalitet igennem hele programmet. Blue electric produkterne er udviklet i en Ecologisk retning for at sikre et bæredygtigt, miljøvenligt produkt.



GRIPO is a range of electrical products designed, tested and approved by DVA. GRIPO products, are manufactured with focus on quality, value for money and ECO solutions. Regardless of whether it is a floodlight, a fan heater or a cable reel. The manufacturers of GRIPO products, are selected to secure the high quality through out the program. The GRIPO products are developed in an Eco friendly direction, to secure a more sustainable and environmentally friendly product.

Flere produkter fra GRIPO



36588



36593



36579



36555

Ved yderligere spørgsmål eller tvivl, kontakt forhandler eller importør for mere info:
For further questions or doubts contact dealer or distributor for more info:

Importør:

DVA A/S | Meterbuen 26, 2740 Skovlunde | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239

FAN HEATER

IMPORTANT

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The product is for household use only.
4. Connect the appliance to single phase AC supply of the voltage specified on the rating plate.
5. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
6. Never leave the heater unattended while it is in use. Always turn off the product and unplug it from the electrical outlet when not in use.
7. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids, or elderly person and whenever the heater is left operating and unattended.
8. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
9. Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, or if the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
12. Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk of fire.
13. Use the heater in a well-ventilated area. Do not insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening. To prevent the risk of fire, do not block air intakes or exhaust openings in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked. Use the heater on flat, dry surfaces only.
14. Do not place this heater near flammable materials, surfaces, or substances, as there may be a risk of fire. Keep flammable materials, surfaces, or substances at least 1m from the front of the product and keep them away from the sides and rear.
15. Do not use the heater in any areas where petrol, paint or other flammable liquids are stored e.g. garages or workshops as a hot, arcing or sparking part might damage the heater.
16. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.
17. This heater is hot when in use. To avoid burns and personal injury, do not let bare skin touch hot surfaces. Use the top handle when moving the product.
18. Be sure that no other appliances are in use on the same electrical circuit as your product as an overload can occur.
19. 19. The heater should not be used in a room, of which the floor area is less than 5 m².
20. The cord should not be placed near the hot surface of the appliance.

SPECIFIKATIONER



1. Thermostat switch	4. Air outlet grill
2. Heat select switch	5. Handle
3. Power indicator light	6. Rollover protection

INSTRUCTIONS OF USE

1. Turn the thermostat switch to the minimal value, at the same time turn the heat select switch to the "O" position (see picture).
2. Plug in the appliance and turn the thermostat switch to the maximum position. Then turn the heat select switch to choose air or warm air and the temperature of warm air as below. While working the indicator light will be on.
 - 2.1 Turn the heat select switch to "O" position, the heater blows cool air.
 - 2.2 Turn the heat select switch to "I" position, the heater blows warm air, working at 1000W.
 - 2.3 Turn the heat select switch to "II" position, the heater blows warm air, working at 2000W.
 - 2.4 Turn the heat select switch to "O" position, the heater stops working, and the indicator light will be off.
3. Adjust the thermostat switch to a suitable position for the desired temperature setting.
- 3.1 Check if the thermostat switch is on the maximum position.

- When you find the room temperature comfortable, turn the thermostat switch anti-clockwise slowly until the appliance stops working. Then the thermostat switch will maintain the room temperature at the desired temperature automatically.
- You can also turn the thermostat switch anti-clockwise to the minimum position or turn the thermostat switch clockwise to maximum position to make the temperature lower or higher.

Safety Precautions

- To avoid risk to human being or damage to internal components, the fan heater has a security system which will automatically switch off the appliance if the heat reaches the safety limit, and a rollover protection system which will automatically switch off the appliance if the appliance is tilted. If overheating occurs:

 - Turn the heat select switch to "O" position, turn the thermostat switch to the minimal position and remove the plug from the socket.
 - Check if the air flows smoothly in front of the outlet and inlet, and whether the appliance is put in right position before restarting the appliance.
 - Let the fan heater cool down for 8 to 10 minutes before restarting the appliance.
 - Plug in the appliance and switch it on. If the appliance does not operate normally, remove the plug immediately from the socket and send the fan heater for service at an appointed service agent only.

WARNING

- Do not immerse the heater in water.
- Do not use any cleaning chemicals such as detergents and abrasives.
- Do not allow the interior to get wet as this could create a hazard.
- To store away the heater, wind the cable round bottom and store the heater in a clean dry place.
- In case of malfunction or doubt, do not try to repair the heater yourself, as it may result in a fire hazard or electric shock.

Maintenance and Cleaning

- Before you turn off the appliance, turn the heat select switch to the "O" position. After 3 to 5 minutes operation to bring down the internal temperature of the appliance, turn the heat select switch to "O" position.
- Clean the air inlet and air outlet of the appliance regularly (at least twice a year).
- Before you clean the appliance, turn off the heater, then remove the plug from the socket, and wait until the appliance has cooled down.
- Use a damp cloth to clean the surface of appliance. Keep water from entering the appliance, dry the appliance before use or storing.



Technical data - Grippo Fan Heater 2000W

Model	36623
Power Rating watt	2000W
Voltage and frequency	220-240V - 50 hz
Settings - Watt	2 - 1000/2000W
Overheat protection	YES
Tip -over switch	YES
Thermostat	YES
Dimensions cm	22x14x27
Weight in kg	1
VDE-plug 1,3 mtr cord	YES
Protection class	2
CE, ROHS approved	YES
Approved for Bathrooms	NO

Correct disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, hereby declare that the following products described below, conforms to the technical safety rules which are applicable for the supply to the European Union market.

Designation:	GRIPO 2000W Fanheater
Reference no.:	36623

Above products is conformed to:

European Directive	European Standard No.
2014/35EU EMC directive 2014/30EU	EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-30:2009+A11:2012 EN62233:2008

Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

22. April 2021

Import EU:

DVA A/S Meterbuen 26, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk



GRIPO is a range of electrical products designed, tested and approved by DVA. GRIPO products, are manufactured with focus on quality, value for money and ECO solutions.

Regardless of whether it is a floodlight, a fan heater or a cable reel.

The manufacturers of GRIPO products, are selected to secure the high quality through out the program.

The GRIPO products are developed in an Eco friendly direction, to secure a more sustainable and environmentally friendly product.



GRIPO er en serie af produkter indenfor el- og belysnings-artikler.

GRIPO produkterne, er fremstillet med fokus på kvalitet, værdi for pengene og Ecologiske løsninger. Uanset om det er en arbejdslampe, en varmeblæser eller en kabeltromle.

Producenterne af GRIPO produkterne er udvalgt med henblik på at sikre en høj kvalitet igennem hele programmet. Blue electric produkterne er udviklet i en Ecologisk retning for at sikre et bæredygtigt, miljøvenligt produkt.

More products from GRIPO



36588



36593



36579



36555

Ved yderligere spørgsmål eller tvivl, kontakt forhandler eller importør for mere info:
For further questions or doubts contact dealer or distributor for more info:

Importør:

DVA A/S | Meterbuen 26, 2740 Skovlunde | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239

